

# xMixing Control — Master User Manual

---



## คู่มือมาตรฐานการใช้งานและเอกสารทางเทคนิค (User & Operator Manual + Technical Reference)

ระบบควบคุมกระบวนการผสม xMixing Control — Mitr Phol

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| รหัสเอกสาร | MAN-PRD-MIX-MASTER-001     |
| Revision   | 01 — Master Edition        |
| วันที่     | 25 มิถุนายน 2026           |
| ผู้จัดทำ   | ฝ่ายวิศวกรรม, IT, ฝ่ายผลิต |

## สารบัญ (Table of Contents)

### บทที่ หัวข้อ

- คู่มือปฏิบัติงาน Operator (Work Instruction)
- ขั้นตอนการสแกนวัตถุดิบและระบบป้องกัน
- การใช้งานหน้าจอ Mixing Control (x61)
- ภาพรวมการควบคุมกระบวนการผลิต
- ระบบยืนยันขั้นตอน (Step Confirmation)
- คู่มือผู้ค้ำระบบกรณีฉุกเฉิน
- Hardware Datasheet: Siemens S7-1200 PLC
- Hardware Datasheet: PLC Memory Map
- สถาปัตยกรรม PLC Recipe
- System Architecture Overview
- คู่มือติดตั้งระบบ (Deployment Guide)
- Workflow มาตรฐานฉบับสมบูรณ์

## บทที่ 1: คู่มือปฏิบัติงาน Operator

### Work Instruction & Data Flow (xMixing Control)

เอกสารระบุวิธีการทำงานและคู่มือปฏิบัติงาน (Work Instruction - WI) สำหรับ Operator ตลอดจนการทำงานร่วมกันระหว่าง **Scanner** ↔ **xMixing App** ↔ **PLC**

#### 1. Data Flow Architecture (การรับส่งข้อมูล)

ระบบจะถูกขับเคลื่อนด้วย “คน” เป็นผู้คุมจังหวะ และ “PLC” เป็นผู้ลงมือทำ

sequenceDiagram

participant SC as Barcode Scanner  
participant APP as xMixing App  
participant DB as Database  
participant PLC as PLC (S7-1200)

Note over SC,APP: 1. Preparation & Validate  
SC->>APP: Scan Batch QR/Barcode  
APP->>DB: ตรวจสอบแผนผลิต & ดึงสูตร (Recipe)  
DB-->>APP: ส่งคืนสูตรที่: Step ไปโชว์หน้าจอ HMI

Note over APP,PLC: 2. Execution (Step-by-Step Handshake)  
APP->>PLC: ยิง Send Step 1 (อุณหภูมิ, น้ำหนัก, เวลา)  
APP->>PLC: ส่งคำสั่ง COMMAND: START

Loop During execution

PLC-->APP: Telemetry (RPM, Temp, Weight ปัจจุบัน) ทุกๆ 1s  
end

PLC->APP: แจ้งจบการทำงาน STATUS: STEP 1 COMPLETE

APP->DB: Auto-save ประวัติการทำงาน Step 1 (รับบนแคโทด, ค่าจริงเก่าใหม่)

Note over APP,PLC: ระบบจะวิ่งไป Step 2 จนจบ Phase (หรือรอ Operator กดเริ่ม Phase ใหม่)

Note over APP,SC: 3. Manual QC & Validation (บาง Step)

APP->SC: Δ บังคับ Scan ยืนยันวัตถุดิบ (ถ้าจำเป็น)

APP->APP: Δ บังคับกรอก Brix / pH (ในขั้นตอน x1030/x1040)

APP->DB: Save Production & QC Record

## 2. Work Instruction (WI) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ Operator

### 📁 ขั้นตอนที่ 1: การรับแผนและตั้งค่าเริ่มต้น (Preparation)

- Operator เข้าสู่ระบบ (Login) ที่หน้าจอ HMI บนเครื่องจักร **Mixing Plant**
- ไปที่เมนู “**Check for Production (x60)**”
- เตรียมใบสั่งผลิต (Job Order)
- ยก **Scanner** ขึ้นสแกน QR Code/Barcode ที่อยู่บนใบสั่งผลิต
  - ถ้าระบบหา Batch เจอ -> จะแสดงรายละเอียดสูตร (SKU), น้ำหนักที่ต้องการผลิตทางฝั่งขวา
  - ช่องสีเทา/สีฟ้าจะแยก Phase ให้อ่านง่าย
- ตรวจสอบข้อมูลสูตรและปริมาณให้ตรงกับใบจริง
- กดปุ่ม **[GO TO PRODUCTION CONTROL]** ด้านขวาล่างเพื่อเข้าสู่หน้าคุมเครื่อง (x61)

### ⚙️ ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้นรันเครื่องจักร (Start Batch)

- ในหน้า **Mixing Control (x61)** หน้าจอจะแสดงหน้าปัดควบคุม (Gauges) เป็นค่า 0
- ตรวจสอบสถานะว่าป้ายข้างๆ โข้วคำว่า ● **PLC CONNECTED**
- แจ้งพนักงานห้องเตรียมวัตถุดิบ หรือตรวจเช็คส่วนหน้าให้พร้อม (ระบบพร้อมไหล่น้ำ / น้ำตาลทราย)
- กดปุ่ม ▶ **[START]** สีเขียวตรง Command Center
- แอปฯ จะโยน **Step ที่ 1** ลงไปหา PLC และ PLC จะเริ่มทำงานทันที (ดึงน้ำ, ดันอุณหภูมิ)
- Operator ฝ้าดูหน้าจอบอกสถานะ **Actual vs Setpoint**
  - ไม่ต้องกด Start ใดๆ Step ภายใ Phase — PLC กับ App จะคุยกันเองว่าส่งของถูกไหม

### ⏸️ ขั้นตอนที่ 3: กรณีฉุกเฉินหรือหยุดกลางคัน (Pause / Abort)

- หากต้องการดูอาการ หรือตรวจเช็คคุณภาพถัง และ II **[PAUSE]**
  - PLC จะพักการปั่น และหยุดนับเวลา แต่จะไม่เคลียร์ค่า
  - หากพร้อมทำต่อ กด II อีกครั้ง เพื่อทำต่อจากจุดเดิม
- หากสูตรผิด หรือเครื่องพัง ให้กด **[ABORT]** สีแดง
  - ระบบจะหยุดจ่ายไฟ และทำการล้างค่าในระบบ Operator ต้องไปยกเลิก Batch และออกหมายเหตุ

### 🔧 ขั้นตอนที่ 4: การเติมส่วนผสมย่อย (Manual Dosing) & ไล่ค่า QC

- ใน **Phase การละลายสาร (D1010/D1030)** ที่หน้าจอจะโชว์ว่าให้ใส่ส่วนผสมอะไร (เช่น Potassium Sorbate 0.5 kg)

- Operator หยิบ **Scanner** มายิงบาร์โค้ดที่ถุงส่วนผสม *เพื่อยืนยันว่าหยิบไม่ผิดตัว* (Option เสริมในอนาคต)
- เมื่อ PLC ปล่อยอุณหภูมิถึงจุด **Holding** หรือ **Cooldown (x1030, x1040)**
- เครื่องจะหยุดรอการยืนยัน
- Operator นำสายวัด หรือดึง Sampling ออกมาวัด **Brix** และ **pH**
- กรอกค่าที่วัดได้จริง ลงในช่องสี่เหลี่ยมบน HMI
- กด **[CONFIRM / NEXT\_STEP]** วึ่งสแตปต่อไป

### ขั้นตอนที่ 5: สิ้นสุดกระบวนการ (End Batch)

- เมื่อครบ 35 Steps หรือจนกว่าครบทุก Phase ระบบจะขึ้นแจ้งพุดอปัส “ **BATCH COMPLETE**”
- ระบบจะบันทึก Log ลง Database พร้อมทำรายงาน
- Operator กดเปิดหน้าปิดล้างถังกวน หรือปั๊มออกไปยังถัง Holding ถัดไป
- สิ้นสุดงาน (สามารถกดปริ้นท์ Log ถ้ายกะได้จากปุ่ม  ปริ้นท์ด้านบนขวา)

## 3. สรุปความรับผิดชอบ (Who does what?)

| ผู้รับผิดชอบ                                                                                    | หน้าที่                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operator                                                                                        | สแกน Job Order, กด START, ฝ้าระวังจอ (Monitor), ใส่ส่วนผสมมือ (Manual Dosing), กรอกค่า QC, ตัดสินใจกด STOP ถูกเงิน       |
|  xMixing App | โหลดสูตร, แยกเป็น Step, ยิง Step ไป PLC, รับแจ้งจบ Step แล้วอัปโหลดใส่ Database (รับอัตราส่วนผสม 80%), ตรวจสอบ Tolerance |
|  PLC         | อ่านค่าน้ำหนักเครื่องชั่ง, ควบคุมปั๊ม, จ่ายสตรัมให้ร้อน, คุม High Shear ตาม Step ที่รับมา                                |
|  Scanner     | ลด Human Error ด้วยการสแกนเลขโค้ด / สแกนหลอดส่วนผสมก่อนโยนลงถัง                                                          |

## บทที่ 2: ขั้นตอนการสแกนวัตถุดิบ

### Barcode Scanning & Verification Workflow

This diagram illustrates the step-by-step logic the application follows when an operator scans a QR code using the handheld scanner. It highlights the error-handling logic for various scanning mistakes, including the Wrong Box handling.

flowchart TD

```
A([Scanner reads QR Code]) --> B{Is a Batch already loaded?}
B -- No --> C[Load the scanned Batch]
B -- Yes --> D{Is scanned code a completely new Batch ID?}
D -- Yes --> E[Switch and Load the new Batch]
D -- No --> F[Verify as an Ingredient Bag]
```

```
F --> G[Check local data for matching ingredient]
G -- Match Found --> H([Mark Ingredient as Verified])
G -- No Local Match --> I[Send scan to Backend API]

I --> J{Backend Response}
J -- Success --> K([Mark Ingredient as Verified])

J -- Failure --> L{What did the operator actually scan?}

L -- "The same Batch ID again" --> M([⚠ Yellow Warning: <br>'You scanned the Batch Label!'])
L -- "Unrecognized Bag for this Batch" --> N([× Red Toast Error: <br>'Ingredient not found'])
L -- "Bag from a completely different box" --> O([ Big Red Modal: <br>WRONG BOX!])

O --> P{Operator Decision}
P -- "I want to keep working on my current batch" --> Q([Close Modal & Continue])
P -- "I want to scan a different batch instead" --> R([Start New Batch / Reset])
```

## บทที่ 3: หน้าจอ Mixing Control

### 🔧 x61 - Mixing Control Page Concept (Plant 1)

หน้าจอนี้คือ **หัวใจหลักของการดำเนินงาน (Operation Control)** เป็นหน้าจอที่ Operator ใช้คุมเครื่องจักรและตรวจสอบสถานะทุกอย่างระหว่างการผลิต โดยในเฟสนี้เราจะโฟกัสที่ **Plant 1 (Mixing Tank 1)** เป็นหลัก

#### 1. หัวใจหลักของหน้า x61 (Core Concepts)

- Safety & Clarity FIRST** : ต้องเห็นค่าสำคัญชัดเจน (อุณหภูมิ, น้ำหนัก) และมีปุ่มฉุกเฉิน (ABORT) ที่เรียกใช้งานได้ง่าย
- Step-by-Step Handshake** : หน้าเว็บจะเป็นคนจ่ายงาน (Recipe) ทีละบรรทัดให้ PLC และรอจนกว่า PLC จะทำสำเร็จ แล้วจึงไปต่อ
- Actual vs Setpoint Comparison** : โชว์เปรียบเทียบค่าที่ควรจะเป็น (SP) กับค่าที่วัดได้จริงจากเซนเซอร์ตลอดเวลา
- Mandatory QC Stop** : ถ้าเป็น Step ที่เกี่ยวกับการเย็นลง (Cooldown/Final) ระบบต้องหยุดให้ Operator ตรวจสอบค่า Brix / pH ไม่ขึ้นไม่ให้จบ Batch

#### 2. โครงสร้างหน้าจอ (UI Layout Design)

หน้าจอออกแบบมาให้ Operator เข้าใจง่าย แบ่งเป็นโซนชัดเจน (3 โซนหลัก):

##### 📍 Zone A: Header & Status (ด้านบนสุด)

- วัตถุประสงค์: ข้อมูลแผนการผลิต
- ข้อมูลที่แสดง:
  - ชื่อ SKU และรหัสสินค้า (เช่น S77S743200 - Cafe Amazon)
  - หมายเลข Batch และ Target Weight (เช่น 1200kg)
  - เชื่อมต่อ PLC สำเร็จหรือไม่ (แสดงป้าย ● PLC CONNECTED)

## ■ Zone B: Live Telemetry Dashboard (ตรงกลางจอ)

- วัตถุประสงค์: แสดงสถานะเครื่องจักร Real-time ทุก 1 วินาที
- ข้อมูลที่แสดง (แบ่งเป็น 4 คอลัมน์):
  - Hopper Scale:** น้ำหนักของสารระเหย หรือสารปรุงแต่งที่ร่อนไหล
  - Mixing Tank (ถังหลัก):** อุณหภูมิน้ำ, น้ำหนักรวม, ความเร็วใบกวน Agitator
  - High Shear:** ความเร็วใบมีดบดละเอียด และอุณหภูมิมอเตอร์
  - Circulation:** ความเร็ว Flow Pump
- จุดเด่น: ในส่วนนี้จะมีป้ายตัวเลขเล็กๆ โชว์คำว่า SP: 40°C และไว้ข้างๆ Actual: 42°C ถ้าอยู่ในเกณฑ์  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  จะเป็นสีเขียว ถ้าเลยเกณฑ์จะเป็นสีแดง

## ■ Zone C: Operation & Command Center (ด้านล่าง)

- วัตถุประสงค์: การควบคุม และบอกพิกัดว่าถึงขั้นไหนแล้ว
- ข้อมูลที่แสดง:
  - Command Buttons:**
    - ▶ START: จำงาน Step ปัจจุบันให้ PLC รับ
    - || PAUSE: สั่งให้ PLC ระงับการขยับ ทุกอย่างหยุดหมุน
    - ABORT: เบรกด่วนฉุกเฉิน เคสียร์ระบบ
    - ⏭ Force Next Step: ข้ามสแตปแบบบังคับ (ใช้กรณีฉุกเฉิน/Manual Override)
  - SKU Step List (Accordion):** แยกกล่องทีละ Phase (เช่น Phase A1010) แล้วแสดงว่า PLC ตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนไหนติดแถบสีต่างๆ (Highlight) ให้รู้ว่า “กำลังกวนตัวนี้อยู่นะ”

## 3. 🌀 ลำดับการควบคุมจากหน้า x61 (Operation Flow)

- Initiate (โหลดข้อมูล):**
  - เมื่อเข้ามาจากหน้า x60 ระบบจะดึง “ทุก Step” ใส่ตารางเก็บไว้
  - เชื่อมต่อ MQTT รับค่าจาก Plant 1
- Execute (การรันแบบปกติ):**
  - Operator กด ▶ START
  - หน้า x61 ส่งข้อมูล Step ที่ 1 เท่านั้นไปที่: `mixing/plant/1/step_cmd`
  - รอรับข้อความ status: STEP\_COMPLETE จาก PLC (วนลูปแบบนี้จนจบ)
- The QC Trap (ขั้นตอนบังคับ):**
  - เมื่อ Step ใดไปจนถึงกลุ่ม Cooldown (x1030, x1040)
  - หน้าจอจะค้าง ไม่ Auto-advance
  - มีกล่อง Input ให้ใส่ค่าให้กรอก: Actual Brix [ ] และ Actual pH [ ]
  - ต้องกรอกแล้วกด Save -> ระบบบันทึกลง DB -> ค่อยวิ่งต่อไป
- Conclusion (จบงาน):**
  - เมื่อถึงบรรทัดสุดท้าย โชว์ข้อความสำเร็จ พิมพ์เอกสารสรุป Batch Report อัตโนมัติ

## 4. 🔗 ลอจิกการคุยกับระบบหลังบ้าน (Backend API / Database)

เนื่องจากต้องบันทึกประวัติ (History) หน้า x61 นี้จะเป็นจุดเดียวที่ยิง API ลงฐานข้อมูล:

- เมื่อทำ Finished 1 Step:
  - POST `/api/records/step`

- Payload: { batch\_id, step\_id, actual\_temp\_end, duration\_seconds }
- เมื่อกด Confirm QC Check:
  - POST /api/records/qc
  - Payload: { batch\_id, phase\_id, actual\_brix, actual\_ph }
- เมื่อรับถึง Step สุดท้าย:
  - POST /api/batch/complete

## สรุป (Conclusion)

หน้า **x61-MixingControl** ถูกออกแบบให้เป็น “HMIอัจฉริยะ” ไม่ใช่แค่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ทำหน้าที่ผู้ป้อนคำสั่งให้ PLC (S7-1200) ทำงานทีละคำสั่ง (Micro-management) ข้อดีคือลดภาระ Memory ของ PLC และช่วยให้ฝัง Software เก็บ Snapshot ข้อมูลทุก Step ได้ละเอียดที่สุด

## บทที่ 4: ภาพรวมการควบคุมกระบวนการ

### Process Control Concept — xMixing Production

#### 1. Process Flow Overview

จากการวิเคราะห์ SKU ทั้ง 16 ตัวจริงจากฐานข้อมูล พบรูปแบบการผลิตดังนี้:

```
graph TD
    subgraph "Phase A - Auto Batching"
        A1[A1010<br>LS/Water/Sugar<br>Batching 40°C]
        A2[A1020<br>CMC/Emulsifier<br>+ High Shear 60°C]
    end

    subgraph "Phase D - Dissolve & Mix"
        D1[D1010<br>ละลาย Ingredient<br>60-86°C]
        D3[D1030<br>เติมสารเคมี<br>Salt/Acid/Sweetener]
    end

    subgraph "Phase x - Transfer & Control"
        X1[x1010<br>Heating Up<br>86-92°C]
        X2[x1020<br>Holding Time<br>88°C x 300-900s]
        X3[x1030<br>Cooldown<br>75-78°C<br>📝 Record Brix/pH]
        X4[x1040<br>Final Cooling<br>40-43°C<br>📝 Record Brix/pH*CTW]
    end


    A1 --> A2
    A2 --> D1
    D1 --> D3
    D3 --> X1
    X1 --> X2
    X2 --> X3
    X3 --> X4
```

style A1 fill:#bbdefb  
style A2 fill:#bbdefb  
style D1 fill:#c8e6c9  
style D3 fill:#c8e6c9  
style X1 fill:#ffe0b2  
style X2 fill:#ffccbc  
style X3 fill:#e1bee7  
style X4 fill:#b2ebf2

## 2. Temperature Zones (5 โซน)

| Zone       | Phase ID    | อุณหภูมิ | Range   | ระยะเวลา | วัตถุประสงค์                                  |
|------------|-------------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------|
| Mixing     | A1010       | 40°C     | -       | ไม่กำหนด | ชั่งตวงวัตถุดิบหลัก (LS, Water, Sugar)        |
| High Shear | A1020       | 60°C     | -       | 120-180s | ผสม CMC, Emulsifier + High Shear 800-1700 RPM |
| Heating    | x1010       | 86-92°C  | 85-95°C | ไม่กำหนด | ให้ความร้อนถึงจุดพาสเจอร์ไรส์                 |
| Holding    | x1020       | 88°C     | 86-90°C | 300-900s | คงอุณหภูมิฆ่าเชื้อ (Pasteurization)           |
| Cooldown   | x1030→x1040 | 78→43°C  | 40-80°C | ไม่กำหนด | ลดอุณหภูมิ + เติม Flavour + QC Check          |

### Temperature Profile Chart:



## 3. Motor Control (2 ระบบ)

### 3.1 Agitator (ใบกวนหลัก)

| สถานะ        | RPM    | ใช้ในขั้นตอน                                   |
|--------------|--------|------------------------------------------------|
| Low Speed    | 30 RPM | D1010, D1030 — ช่วงเติมวัตถุดิบละลาย           |
| Normal Speed | 60 RPM | A1020 — ช่วง High Shear ทำงาน                  |
| High Speed   | 80 RPM | A1010, x1010-x1040 — ช่วง Batch/Heat/Hold/Cool |

### 3.2 High Shear (เครื่องบดละเอียด)



สถานะ RPM ใช้เมื่อ  
OFF 0 ส่วนใหญ่ของกระบวนการ  
Medium 800 เติมนของเหนียว (Emulsifier, Textaid)  
High 1700 เติมน CMC, สารทำให้ข้น

[!!IMPORTANT] High Shear ทำงานเฉพาะ Phase **A1020** เท่านั้น! และมี **timer control** (120-180 วินาที)

## 4. Recording & QC Checkpoints

### 4.1 ค่าที่ต้อง Record ตลอด (ทุก Step)

| ค่า            | Field                 | บันทึก   | ประเภท     |
|----------------|-----------------------|----------|------------|
| อุณหภูมิ       | qc_temp               | ทุก Step | Continuous |
| Steam Pressure | record_steam_pressure | ทุก Step | Continuous |

### 4.2 ค่าที่ Record เฉพาะบาง Step (QC Checkpoint)

| ค่า                            | Field                 | เมื่อไหร่                   | Phase ที่พบ  |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| * CTW<br>(Cooling Tower Water) | record_ctw            | ช่วง Final Cooling เท่านั้น | x1040        |
| Brix                           | operation_brix_record | ช่วง Cooldown + Final       | x1030, x1040 |
| pH                             | operation_ph_record   | ช่วง Cooldown + Final       | x1030, x1040 |

### 4.3 QC Checkpoint Summary (จาก Blue Lemon Freshy 32 steps)

Step 1-23: ไม่มี Brix/pH record → เป็นขั้นตอนผลิตปกติ  
Step 24 (x1030 Cooldown 78°C): Brix pH ← QC Check #1  
Step 25-31: ไม่มี  
Step 32 (x1040 Final 43°C): Brix pH \* CTW ← QC Check #2 (Final)

## 5. Data Flow: Recipe → PLC → Record

```
sequenceDiagram
    participant DB as Central DB
    participant HMI as x31 Dashboard
    participant PLC as PLC Controller
    participant REC as Production Record DB

    Note over HMI: Operator clicks START
    HMI->>PLC: Download Recipe (ALL steps)

    loop Each Step
        PLC->>PLC: Execute step (dosing/heat/mix)
        PLC->>HMI: Telemetry (every 1s){temp, rpm, weight, timer}
```

```
alt Step has record flag
  PLC->>HMI:    Record Request<br>{actual_temp, actual_weight, actual_brix, actual_ph}
  HMI->>REC:    Save Production Record
end

alt QC Checkpoint (x1030/x1040)
  PLC->>HMI:    QC Data<br>{brix_actual, ph_actual, ctw}
  HMI->>HMI:    Compare vs SP (Setpoint)
  HMI->>REC:    Save QC Record
  Note over HMI:    PASS or x FAIL alert
end

end

PLC->>HMI:    Batch Complete
HMI->>REC:    Save Batch Summary
```

---

## 6. Production Record Schema

---

### 6.1 Per-Step Record (บันทึกทุก Step)

---

```
{
  "batch_id": "P260411-02-01-001",
  "step_no": 10,
  "phase": "p0010",
  "phase_id": "A1010",
  "re_code": "LS in Line",

  "setpoint": {
    "require": 371.71,
    "temperature": 40.0,
    "agitator_rpm": 80.0,
    "high_shear_rpm": 0
  },

  "actual": {
    "weight": 371.85,
    "temperature": 40.2,
    "agitator_rpm": 79.5,
    "high_shear_rpm": 0,
    "steam_pressure": 2.5,
    "elapsed_time": 45
  },

  "tolerance": {
    "weight_ok": true,
    "temp_ok": true
  },

  "timestamp_start": "2026-04-15T10:00:00",
  "timestamp_end": "2026-04-15T10:00:45",
  "recorded_by": "PLC"
}
```

### 6.2 QC Checkpoint Record (เฉพาะ x1030/x1040)

---

```
{
  "batch_id": "P260411-02-01-001",
```

```
"checkpoint": "COOLDOWN",
"phase_id": "x1030",

"setpoint": {
  "temperature": 78.0,
  "temp_range": [75.0, 80.0],
  "brix_sp": "14.5",
  "ph_sp": "3.8"
},

"actual": {
  "temperature": 77.5,
  "brix": 14.3,
  "ph": 3.82,
  "ctw_temp": null,
  "steam_pressure": 2.1
},

"result": "PASS",
"operator": "admin",
"timestamp": "2026-04-15T10:15:30",
"notes": ""
}
```

---

## 7. PLC Register Mapping Concept

---

### Setpoint Registers (HMI → PLC) — Written per step

---

| Register | Type | Description        |
|----------|------|--------------------|
| DB100.0  | INT  | Step Number        |
| DB100.2  | INT  | Action Code        |
| DB100.4  | REAL | Target Weight (kg) |
| DB100.8  | REAL | Temp Setpoint (°C) |
| DB100.12 | REAL | Temp Low Limit     |
| DB100.16 | REAL | Temp High Limit    |
| DB100.20 | REAL | Agitator RPM SP    |
| DB100.24 | REAL | High Shear RPM SP  |
| DB100.28 | INT  | Step Time (s)      |
| DB100.30 | REAL | Low Tolerance      |
| DB100.34 | REAL | High Tolerance     |

### Actual/Telemetry Registers (PLC → HMI) — Read every 1s

---

| Register | Type | Description             |
|----------|------|-------------------------|
| DB200.0  | INT  | Current Step No         |
| DB200.2  | INT  | Step Timer (s)          |
| DB200.4  | REAL | Mixing Tank Temp (°C)   |
| DB200.8  | REAL | Mixing Tank Weight (kg) |

DB200.12 REAL Agitator RPM Actual  
DB200.16 REAL High Shear RPM Actual  
DB200.20 REAL Hopper Weight (kg)  
DB200.24 REAL Steam Pressure  
DB200.28 REAL CTW Temp  
DB200.32 INT Watchdog  
DB200.34 INT Status (0=IDLE, 1=RUN, 2=PAUSE, 3=DONE, 9=ERROR)

**QC Registers (Operator Input or PLC Sensor)**

---

| Register | Type | Description       |
|----------|------|-------------------|
| DB300.0  | REAL | Actual Brix       |
| DB300.4  | REAL | Actual pH         |
| DB300.8  | REAL | Actual CTW Temp   |
| DB300.12 | BOOL | QC Record Trigger |
| DB300.13 | BOOL | QC Pass/Fail      |

---

**8. Implementation Plan**

---

**Phase 1: Recipe Download (Done)**

---

- ☒ Send ALL recipe to PLC via MQTT
- ☒ PLC Simulator handles recipe
- ☒ Download button + ACK

**Phase 2: Step-by-Step Telemetry (Current)**

---

- ☐ PLC simulator uses recipe SP for realistic telemetry
- ☐ Dashboard highlights active step with actual vs SP
- ☐ Step auto-advance based on step\_time

**Phase 3: Production Records**

---

- ☐ Create production\_records table in DB
- ☐ API endpoint to save per-step records
- ☐ Auto-save actual values when step completes

**Phase 4: QC Checkpoints**

---

- ☐ Detect QC steps (brix/ph/ctw flags)
- ☐ Show QC input dialog at x1030/x1040
- ☐ Compare actual vs SP → PASS/FAIL
- ☐ Save QC records to DB

Phase 5: Batch Report

- ☐ Generate batch production report
- ☐ Include all step records + QC results
- ☐ Export as PDF for QA sign-off


บทที่ 5: การยืนยันขั้นตอน

Step Confirmation Concept — Operator Must Confirm Every Step

The Problem

In the current “full auto” design, the PLC auto-advances after timer/condition is met. But in real food manufacturing, the **operator must visually verify** each step is actually done before moving forward (e.g., “Is the sugar fully dissolved?”, “Did the temperature reach 83°C?”).

The New Workflow: “Execute → Hold → Confirm → Advance”



PLC State Machine (Updated)

- State 0: IDLE → Waiting for recipe download + Start command
- State 1: EXECUTING → Running current step (timer counting, outputs ON)
- State 2: WAIT\_CONFIRM → Step finished, holding outputs, waiting for operator
- State 3: PAUSED → Operator paused the batch
- State 4: DONE → All steps complete
- State 9: ERROR → Fault condition

**Key Change:** After every step completes, PLC goes to **State 2 (WAIT\_CONFIRM)** instead of directly advancing. The agitator/temperature HOLD at current setpoint while waiting, so the product is safe.

Data Block Updates (DB1780)

Add these fields to the header:

```
// — Confirmation Handshake —
Step_Done      : Bool;    // PLC sets TRUE when step execution is finished
```

```
Confirm_Step      : Bool;    // PC sets TRUE to acknowledge and advance
Confirm_Phase_ID  : String[10]; // PC echoes back which phase it's confirming
Confirm_Step_ID   : Int;     // PC echoes back which step it's confirming
```

## PLC Logic Change (in FB1780):

---

```
// After step timer/condition is met:
IF step_finished THEN
    "DB_RecipeData".Step_Done := TRUE;
    "DB_RecipeData".PLC_State := 2; // WAIT_CONFIRM
    // DO NOT advance – hold current outputs
    // Agitator keeps running, temperature maintains
END_IF;

// When PC confirms:
IF "DB_RecipeData".Confirm_Step AND "DB_RecipeData".PLC_State = 2 THEN
    // Verify the confirmation matches current step (safety!)
    IF "DB_RecipeData".Confirm_Phase_ID = current_phase
        AND "DB_RecipeData".Confirm_Step_ID = current_sub_step THEN

        // Reset flags
        "DB_RecipeData".Step_Done := FALSE;
        "DB_RecipeData".Confirm_Step := FALSE;

        // ADVANCE to next step
        advance_to_next_step();
        "DB_RecipeData".PLC_State := 1; // Back to EXECUTING
    END_IF;
END_IF;
```

---

## Frontend Changes (x62-MixingControlV2.vue)

---

### What the Operator Sees:

---

Step 5/13 – Phase p0030, Sub-Step 10  
Action: [20010] Dissolve Ingredient  
Material: Potassium Sorbate

STEP EXECUTION COMPLETE

Temperature: 60.2°C / 60.0°C  
Agitator: 1500 RPM  
Duration: 5:00 / 5:00

● CONFIRM STEP DONE & ADVANCE

### Button Behavior:

---

1. **Button is DISABLED** while `PLC_State = 1` (Executing) — the step is still running

2. **Button turns GREEN** when PLC\_State = 2 (Wait\_Confirm) — step is done, waiting for operator

3. **Operator clicks** → Frontend publishes MQTT:

```
{
  "Confirm_Step": true,
  "Confirm_Phase_ID": "p0030",
  "Confirm_Step_ID": 10,
  "timestamp": "2026-05-10T17:55:00"
}
```

4. PLC receives → validates → advances → PLC\_State goes back to 1

5. Frontend sees the state change and the next step starts highlighting

---

## MQTT Message Flow

---

### Step Execution (PLC → Frontend):

---

Topic: mixing/plant/1/status

```
{
  "PLC_State": 1,           ← Executing
  "Phase_ID": "p0030",
  "Step_ID": 10,
  "Step_Done": false,
  "Step_Timer": 245        ← Countdown
}
```

### Step Ready for Confirm (PLC → Frontend):

---

Topic: mixing/plant/1/status

```
{
  "PLC_State": 2,           ← Wait Confirm
  "Phase_ID": "p0030",
  "Step_ID": 10,
  "Step_Done": true,        ← Step finished!
  "Step_Timer": 0
}
```

### Operator Confirms (Frontend → PLC):

---

Topic: mixing/plant/1/step\_confirm

```
{
  "Confirm_Step": true,
  "Confirm_Phase_ID": "p0030",
  "Confirm_Step_ID": 10
}
```

### PLC Advances (PLC → Frontend):

---

Topic: mixing/plant/1/status

```
{
  "PLC_State": 1,           ← Back to Executing
  "Phase_ID": "p0030",
}
```

```
"Step_ID": 20,           ← Next step!
"Step_Done": false,
"Step_Timer": 300
}
```

## Safety Rules

| Rule                   | Description                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase/Step Echo        | Frontend MUST echo back which Phase+Step it's confirming. PLC rejects if mismatch.                                    |
| Double-click Guard     | Frontend disables the confirm button for 2 seconds after click to prevent double-advance.                             |
| Heartbeat Still Active | If PC_Heartbeat is lost while in WAIT_CONFIRM, PLC holds position indefinitely (safe state).                          |
| Timeout Warning        | If WAIT_CONFIRM exceeds 10 minutes, PLC can trigger a warning alarm (but does NOT auto-advance).                      |
| Manual Steps           | For ActionCode 21010 (Manual Add), the confirm button serves double duty: operator scans the ingredient AND confirms. |

## Summary of Changes Required

| Layer          | What to Change                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PLC DB1780     | Add Step_Done, Confirm_Step, Confirm_Phase_ID, Confirm_Step_ID fields        |
| PLC FB1780     | After step done → set State=2, hold outputs. On Confirm → validate → advance |
| Node-RED       | Add S7-Out node to write Confirm_Step + IDs when MQTT confirm arrives        |
| Frontend       | Add "Confirm Step Done" button that enables only when PLC_State = 2          |
| Mock Simulator | Update to wait for confirm MQTT message before advancing                     |

## บทที่ 6: การกู้คืนระบบ PLC

### PLC & PC Concept and Recovery Workflow

*Architecture for seamless recovery from App or PC shutdown during mixing execution.*

To handle scenarios where the App or Computer shuts down abruptly while maintaining the ability to seamlessly recover, the best approach is the **"PLC as Executor, PC as Supervisor"** concept.

Once the production starts, the PLC must not rely on the PC to feed it instructions step-by-step. Instead, the PLC holds the recipe and manages the state machine, while the PC just watches and logs.



## 1. The Concept (PLC as State Master)

---

- **Pre-load the Recipe:** The entire recipe (or up to 50 steps) is downloaded into the PLC's DB\_Recipe *before* the batch officially starts.
  - **PLC Manages the Sequence:** The PLC uses an internal variable (e.g., Current\_Step\_Idx) to track where it is. It executes Step 1, finishes it, and automatically moves to Step 2 without asking the PC.
  - **PC is just a Viewer/Logger:** The App continuously polls the PLC to read Current\_Step\_Idx and logs the actual values (actual temp, time taken, etc.) to the database.
  - **Resume Capability:** Because the PLC knows the Batch\_ID and the Current\_Step\_Idx, if the PC reboots, the PC simply asks the PLC: *"What Batch are you running, and what step are you on?"* and immediately syncs its UI back to reality.
- 

## 2. Required Updates to your Data Block Header

---

To make recovery work, you need to add a few synchronization variables to your DB\_Recipe header:

```
// Header Information
Batch_ID      : STRING[20]; // Critical: Links PLC memory to your Database Batch
SKU_ID        : STRING[20];
Total_Steps   : INT;
Current_Step_Idx : INT;      // PLC updates this as it moves forward

// Handshake & Status
Command_Start : BOOL;       // PC tells PLC to Start
Command_Pause : BOOL;       // PC tells PLC to Pause
PC_Heartbeat   : BOOL;       // Toggles every 1s. If PLC doesn't see toggle, PC
dead.
PLC_State      : INT;        // 0=Idle, 1=Running, 2=Waiting for Manual, 3=Pause
4=Done
```

---

## 3. Normal Workflow (No Crashes)

---

1. **Download:** Operator selects a Batch. The App writes the Batch\_ID and the array of up to 50 steps to the PLC.
  2. **Start:** App sends Command\_Start = TRUE.
  3. **Execution:** PLC reads Steps[Current\_Step\_Idx], sets Agitator, High Shear, and Temp. It waits for the Step\_Time to finish.
  4. **Transition:** When the time is up, PLC increments Current\_Step\_Idx += 1 and executes the next step automatically.
  5. **Logging:** The App notices Current\_Step\_Idx changed, so it records the completion of the previous step into your mixing\_batch\_step\_log table.
- 

## 4. Recovery Workflow (App / Computer Crashes & Restarts)

---

**Scenario:** The PC dies during Step 15.

1. **PLC Reaction (PC\_Heartbeat fails):**
  - The PLC detects the PC\_Heartbeat stopped toggling.

- **If the step is automatic** (e.g., mixing for 5 minutes), the PLC *continues* running the step to avoid ruining the product.
  - **If the step requires manual scanning** (like Action 21010 “Manual Add”), the PLC safely goes into a *Waiting* state (keeping agitator on, but timer paused) because the operator needs the PC scanner to continue.
2. **PC Reboots & App Starts:**
    - The App connects to the PLC and reads the `Batch_ID` and `Current_Step_Idx`.
    - **App Logic:** “Ah, the PLC says it is running Batch B20260510-01 at Step 15.”
  3. **Syncing the Database:**
    - The App checks its database for B20260510-01.
    - It sees the batch status is still *In Progress*.
    - It sees logs up to Step 14. It knows Step 15 is currently active.
  4. **Resume UI:**
    - The App instantly routes the operator to the Mixing Control screen for that Batch, highlights Step 15 as “Running”, and resumes polling data. **Recovery Complete without any operator input.**
- 

## 5. PLC Communication Protocol: The Best Choice

---

Since your architecture already utilizes **Node-RED** and **RabbitMQ**, the absolute most robust way to communicate with the PLC is to decouple the PC from the PLC physically using Node-RED as middleware.

**Option A: S7 Protocol via Node-RED (Recommended for Siemens S7-1200/1500)** \* Use the `node-red-contrib-s7` node. \* **Why:** It natively reads/writes to the Data Block (DB) based on absolute offsets (e.g., `DB1,X0.0`) without requiring any special code or licenses on the PLC side. It is extremely fast and lightweight.

**Option B: OPC UA (Recommended if PLC supports it natively)** \* Use `node-red-contrib-opcua`. \* **Why:** Tag-based and highly standardized. If the PLC tags move, OPC UA doesn't break.

**The Ideal Communication Flow:** 1. **Polling:** Node-RED connects to the PLC and polls the `DB_Recipe` header every 500ms. 2. **Publishing:** If `Current_Step_Idx` or `PLC_State` changes, Node-RED publishes a JSON message to a **RabbitMQ** topic (e.g., `plc.mixing.state`). 3. **Consuming:** FastAPI listens to RabbitMQ, logs the step completion securely into MySQL (`mixing_batch_step_log`), and broadcasts the live state to Nuxt.

---

## 6. Required Changes to Existing Applications

---

### Backend (FastAPI) Updates

---

1. **Remove State-Machine Logic:** Remove any Python logic that says “*Wait 5 minutes then trigger the next step*”. FastAPI must become stateless; it only reacts to events emitted by the PLC via RabbitMQ.
2. **Add Download Endpoint:** Create a `POST /api/batch/{id}/download-to-plc` endpoint. This query formats the 50-step array and sends it to Node-RED to write to the PLC `DB_Recipe`.
3. **RabbitMQ Consumer Worker:** Create a background worker in FastAPI to consume PLC state changes from RabbitMQ and update the MySQL database instantly.

Frontend (Nuxt) Updates

- 1. **Make UI Stateless:** The UI must stop driving the process. Remove the manual “Next Step” buttons for any automated mixing/heating steps.
- 2. **WebSocket / SSE Integration:** The frontend should connect to FastAPI via WebSocket. When the PLC moves to Step 15, the frontend instantly receives the event and visually highlights Step 15 in the UI.
- 3. **Recovery on Mount (onMounted):** When the operator navigates to the Mixing Control page, the code should immediately fetch the current PLC\_State and Current\_Step\_Idx. If the batch is already running, the UI simply jumps to that step and resumes monitoring.
- 4. **Heartbeat Signal:** The Nuxt frontend (or FastAPI) must implement a loop that toggles the PC\_Heartbeat bit in the PLC every 1-2 seconds so the PLC knows the PC is alive.

unñ 7: Hardware Datasheet: PLC S7-1200 DB

S7-1200 PLC Data Block & Interaction Design

Method: Step-by-Step Handshake (via Node-RED & MQTT)

This document defines the data structures (Data Blocks) used for real-time communication between the HMI/App and the Siemens S7-1200 PLC.

📡 DB100: Step Command (App → PLC)

**Role:** Receives recipe parameters and execution commands for the current step. **Access:** App writes (via MQTT/Bridge), PLC reads.

| Name           | Data Type            | Description                        | Example             |
|----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Watch_Doc      | Int                  | Watchdog timer/counter from App    | 1234                |
| Plan_ID        | String[20]           | Production Plan Identifier         | 'PLAN-2024-001'     |
| Batch_ID       | String[20]           | Current Production Batch           | 'P260411-02-01'     |
| SKU_Name       | String[30]           | Product name or SKU identifier     | 'Strawberry_Jam_01' |
| Phase_ID       | String[10]           | Phase identifier code              | 'A1010'             |
| Step_ID        | Int                  | Unique Step ID                     | 501                 |
| Step_Time_SP   | Int                  | Target Dwell/Mixing time (seconds) | 600                 |
| Step_Status    | Int                  | 0=Pending, 1=Active, 2=Complete    | 1                   |
| Material_ID    | String[20]           | Specific Raw Material ID           | 'MAT-099'           |
| Re_Code_ID     | String[20]           | Ingredient or Recipe Code          | 'RM-SUG-01'         |
| Req_Qty        | Real                 | Required Quantity for step         | 250.5               |
| TT_SP          | Array[0..16] of Real | Temperature Profile Setpoints      | [60.0, 65.0, ...]   |
| Agitator_Speed | Real                 | Target Agitator Speed (RPM)        | 30.0                |

|               |      |                                   |        |
|---------------|------|-----------------------------------|--------|
| High_Shear_SP | Real | Target High Shear Speed (RPM)     | 1500.0 |
| PH_Target     | Real | Target pH level                   | 4.5    |
| Brix_Target   | Real | Target Brix value                 | 12.5   |
| HMI_Command   | Int  | 0=IDLE, 1=START, 2=PAUSE, 3=ABORT | 1      |
| Cmd_NewStep   | Bool | Trigger Flag to start the step    | TRUE   |

## DB200: Telemetry (PLC → App)

**Role:** Live monitoring and feedback from the physical hardware. **Access:** PLC writes, App reads (polled or streamed every 1s).

| Name            | Data Type | Description                                           | Example |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|
| Watchdog        | Int       | Heartbeat signal from PLC                             | 32767   |
| PLC_State       | Int       | 0=Ready, 1=Run, 2=Hold, 9=Error                       | 1       |
| Current_Step    | Int       | Which step the PLC is actively executing              | 5       |
| Step_Timer      | Int       | Elapsed time in current step (seconds)                | 124     |
| Step_Status_Act | Int       | Current Step Phase (e.g., 0=Init, 1=Dosing, 2=Mixing) | 2       |
| MixTank_Temp    | Real      | Live Tank Temperature (°C)                            | 59.5    |
| MixTank_Weight  | Real      | Live Tank Weight (kg)                                 | 249.8   |
| Agitator_Act    | Real      | Live Agitator Speed (RPM)                             | 30.1    |
| HighShear_Act   | Real      | Live High Shear Speed (RPM)                           | 1498.2  |
| PH_Actual       | Real      | Live pH Sensor Reading                                | 4.52    |
| Brix_Actual     | Real      | Live Brix Sensor Reading                              | 12.4    |
| Hopper_Weight   | Real      | Live Sub-Hopper Weight (kg)                           | 0.0     |

## Interaction Flow (Handshake)

The communication follows a strict handshake protocol to ensure safety in manual and automatic modes.

```
sequenceDiagram
    participant App as Web Application
    participant NR as Node-RED / Bridge
    participant DB100 as PLC DB100 (CMD)
    participant DB200 as PLC DB200 (STATUS)

    Note over App,DB200: Step Execution Flow

    App->>NR: topic: plc/command (Step Data)
    NR->>DB100: Write All Params + Cmd_NewStep = 1

    Note over DB100: PLC Detects NewStep Trigger
    DB100->>DB100: Logic Starts Step
    DB100->>DB100: PLC Reset Cmd_NewStep = 0 (ACK)
```

```
loop Every 1s
  DB200-->NR: Current_Step, Temp, Timer
  NR-->App: UI Update (Live Dashboard)
end

Note over DB200: PLC Finished Step
DB200-->App: Step_Status_Act = Complete
```

## 🔧 Implementation Guidance

- 1. **Watchdog Logic:** Both the App (DB100) and PLC (DB200) increment their watchdog values. If a side detects that the other side's value hasn't changed for >5 seconds, it should trigger a **Communication Error** and safe-stop any active motor/pump.
- 2. **String Handling:** S7 strings use the first two bytes for length metadata. The App serialization must account for this (2 bytes + actual string data).
- 3. **Trigger Reset:** The PLC should reset Cmd\_NewStep to FALSE as soon as it acknowledges the new parameters, serving as a handshake confirmation back to the App.

# unñ 8: Hardware Datasheet: Memory Map

## DB1511 Memory Map (S7-1200 Non-Optimized)

This document maps the exact byte offsets for **DB1511 (DB\_FULL\_RECIPE)**. This is extremely important for writing your `python-snap7 serialize()` function, as you must pack the binary payload to match these exact byte locations.

**Important:** This assumes the DB is set to `S7_Optimized_Access := 'FALSE'` (Standard Access) so offsets are deterministic.

### 📦 1. type\_FullRecipe (Header & Array)

This is the top-level structure of DB1511. The header takes up the first 52 bytes, followed by the array of 128 steps.

| Offset | Name        | Data Type  | Size (Bytes) | Description                                                              |
|--------|-------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| +0.0   | Batch_ID    | String[20] | 22           | Batch Code<br>(e.g. "P260411-02").<br>S7 strings have 2<br>header bytes. |
| +22.0  | SKU_ID      | String[20] | 22           | Recipe/SKU Code<br>0=IDLE, 1=START,<br>2=PAUSE,<br>3=ABORT,<br>9=RESET   |
| +44.0  | HMI_Command | Int        | 2            |                                                                          |
| +46.0  | Total Steps | Int        | 2            | How many steps are<br>actually populated                                 |

|                |                  |                 |           |                                                    |
|----------------|------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------|
|                |                  |                 |           | PLC Pointer —<br>(1-128)                           |
| +48.0          | Active_Step      | Int             | 2         | PLC Pointer —<br>current Seq number<br>(1-128)     |
| +50.0          | Cmd_LoadRecipe   | Bool            | 1 (bit 0) | Trigger bit to tell<br>PLC a new array is<br>ready |
| <i>padding</i> | <i>(Padding)</i> | <i>(Byte)</i>   | 1         | S7 aligns Arrays to<br>even byte<br>boundaries     |
| +52.0          | Steps[1]         | type_RecipeStep | 78        | First step (See<br>Table 2)                        |
| +130.0         | Steps[2]         | type_RecipeStep | 78        | Second step                                        |
| +208.0         | Steps[3]         | type_RecipeStep | 78        | Third step                                         |
| ...            | ...              | ...             | 78        | ... repeats ...                                    |
| +9958.0        | Steps[128]       | type_RecipeStep | 78        | Last step                                          |

(Total Size of DB1511: **10,036 bytes** ≈ 10 KB)

## ✂ 2. type\_RecipeStep (Individual Step Structure)

Each element in the Steps[1..128] array is exactly **78 bytes** long.

| Relative Offset | Name          | Data Type  | Size (Bytes) | Description                                   |
|-----------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|
| +0.0            | Seq           | Int        | 2            | Flat sequence<br>number (1, 2, 3, ...<br>128) |
| +2.0            | Phase_No      | Int        | 2            | Phase number (10,<br>20, 30...)               |
| +4.0            | Sub_Step      | Int        | 2            | Step within phase<br>(10, 20, 30...)          |
| +6.0            | Action_Code   | String[10] | 12           | Action code<br>(e.g. "x10010")                |
| +18.0           | Phase_ID      | String[10] | 12           | Phase ID<br>(e.g. "p0010")                    |
| +30.0           | Re_Code       | String[20] | 22           | Ingredient / Material<br>code                 |
| +52.0           | Target_Weight | Real       | 4            | Target dosing<br>weight (kg)                  |
| +56.0           | Temp_SP       | Real       | 4            | Temperature<br>setpoint (°C)                  |
| +60.0           | Temp_Low      | Real       | 4            | Min temperature<br>limit (°C)                 |
| +64.0           | Temp_High     | Real       | 4            | Max temperature<br>limit (°C)                 |

|       |              |      |   |                        |
|-------|--------------|------|---|------------------------|
| +68.0 | Agitator_SP  | Real | 4 | Agitator speed (RPM)   |
| +72.0 | HighShear_SP | Real | 4 | High shear speed (RPM) |
| +76.0 | Step_Time    | Int  | 2 | Hold time (Seconds)    |

(Total Size per Step: **78 bytes**)

### 🔗 3. Example: Cafe Amazon (S77S743200) — Flattened into Array

This is how the database recipe for SKU “Cafe Amazon” would be flattened into the Steps[1..128] array:

| Seq    | Phase_No | Sub_Step | Action_Code | Phase_ID | Ingredient          | Target (kg) |
|--------|----------|----------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| 1      | 10       | 10       | x10010      | p0010    | LS in Line          | 371.71      |
| 2      | 10       | 20       | x10020      | p0010    | RO-Water            | 372.87      |
| 3      | 10       | 30       | x10030      | p0010    | White Sugar W150    | 250.0       |
| 4      | 20       | 10       | x20010      | p0020    | (empty)             | 0.0         |
| 5      | 30       | 10       | x30010      | p0030    | Potassium Sorbate   | 0.8         |
| 6      | 30       | 20       | x30020      | p0030    | Sodium Benzoate     | 0.2         |
| 7      | 30       | 30       | x30030      | p0030    | Malic Acid          | 0.115       |
| 8      | 30       | 40       | x30040      | p0030    | Caramel Colour III  | 0.2         |
| 9      | 30       | 50       | x30050      | p0030    | RO-Water            | 4.0         |
| 10     | 40       | 10       | x40010      | p0040    | (empty)             | 0.0         |
| 11     | 45       | 10       | x45010      | p0045    | Sugar Flavour SG-01 | 0.11        |
| 12     | 50       | 10       | x50010      | p0050    | (empty)             | 0.0         |
| 13     | 60       | 10       | x60010      | p0060    | (empty)             | 0.0         |
| 14-128 | 0        | 0        |             |          | (unused — Seq=0)    | 0.0         |

The PLC reads Total\_Steps = 13, so it knows to stop after Seq 13 and ignore Steps[14] to Steps[128].

## Python Serialization Tip

When you write the .serialize() function in plc\_interface.py:

```
import struct

def pack_s7_string(s: str, max_len: int) -> bytes:
    s_bytes = s.encode('ascii')[:max_len]
    return struct.pack('BB', max_len, len(s_bytes)) + s_bytes.ljust(max_len, b'\x00')
```

```
# Pack Header (52 bytes)
header = b""
header += pack_s7_string(batch_id, 20)           # +0
header += pack_s7_string(sku_id, 20)             # +22
header += struct.pack('>h', hmi_command)          # +44
header += struct.pack('>h', total_steps)           # +46
header += struct.pack('>h', active_step)           # +48
header += struct.pack('?', cmd_load_recipe)       # +50
header += b'\x00'                                # +51 padding

# Pack Each Step (78 bytes each)
for step in steps:
    header += struct.pack('>hhh', step.seq, step.phase_no, step.sub_step) # +0,2,4
    header += pack_s7_string(step.action_code, 10) # +6
    header += pack_s7_string(step.phase_id, 10)    # +18
    header += pack_s7_string(step.re_code, 20)     # +30
    header += struct.pack('>ffffff',
        step.target_weight, step.temp_sp, step.temp_low,
        step.temp_high, step.agitator_sp, step.highshear_sp) # +52..+76
    header += struct.pack('>h', step.step_time)     # +76

# Total payload = 52 + (128 * 78) = 10,036 bytes
plc.db_write(db_number=1511, start=0, data=header)
```

## บทที่ 9: สถาปัตยกรรม PLC Recipe

### III SKU Recipe Analysis — All 16 Active SKUs

#### 1. Full SKU Breakdown

| SKU ID      | Product Name                  | Steps | Phases | Max Steps/Phase | Avg Steps/Phase |
|-------------|-------------------------------|-------|--------|-----------------|-----------------|
| S77S743200  | Cafe Amazon                   | 13    | 7      | 5               | 1.9             |
| SFMU5USN00  | Fresh Mint                    | 15    | 8      | 4               | 1.9             |
|             | Senorita 750ml                |       |        |                 |                 |
| S7GCA4SNA0  | Japanese Melon                | 17    | 8      | 8               | 2.1             |
|             | Senorita 1900ml               |       |        |                 |                 |
| S7GU5USN00  | Japanese Melon                | 17    | 8      | 8               | 2.1             |
|             | Senorita 750ml                |       |        |                 |                 |
| S7KCY4SNA0  | Coconut Senorita 1900ml       | 17    | 9      | 4               | 1.9             |
| S7KU5USN00  | Coconut Senorita 750ml        | 17    | 9      | 4               | 1.9             |
| S77CY4SN00  | Classic Caramel Senorita      | 18    | 9      | 6               | 2.0             |
| SFLDBUSS00  | Rose Senorita Signature 720ml | 24    | 10     | 7               | 2.4             |
| S7EFRU4200- | Strawberry                    | 30    | 15     | 5               | 2.0             |



|            |                                 |    |    |    |     |
|------------|---------------------------------|----|----|----|-----|
| 1          | Freshy 710ml x12                |    |    |    |     |
| S7EFSU4200 | Strawberry<br>Freshy 710ml x3   | 30 | 15 | 5  | 2.0 |
| S7HFRU4200 | Orange Freshy<br>710ml x12      | 31 | 12 | 15 | 2.6 |
| S7CFSU4200 | Blue Lemon<br>Freshy 710ml x3   | 32 | 17 | 5  | 1.9 |
| S7DFRU4200 | Lychee Freshy<br>710ml x12      | 34 | 16 | 5  | 2.1 |
| S7DFSU4200 | Lychee Freshy<br>710ml x3       | 34 | 16 | 5  | 2.1 |
| S7YFRU4200 | Green Apple<br>Freshy 710ml x12 | 34 | 18 | 5  | 1.9 |
| SFGFSU4200 | Blue Hawaii<br>Freshy 710ml x3  | 35 | 17 | 5  | 2.1 |

## 2. Statistical Summary

| 16 SKUs Analyzed     |     |     |      |
|----------------------|-----|-----|------|
| Metric               | Min | Max | Avg  |
| Steps per SKU        | 13  | 35  | 24.9 |
| Phases per SKU       | 7   | 18  | 12.1 |
| Max steps in 1 phase | -   | 15  | -    |
| Avg steps per phase  | 1.9 | 2.6 | 2.1  |

## 3. Phase Type Classification

พบ 3 ประเภท Phase ในทุก SKU:

| Prefix | Type               | หน้าที่                                    | ตัวอย่าง                   |
|--------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| A      | Auto Batching      | ซึ่งดวงวัตถุติดอัตโนมัติ (น้ำ, น้ำตาล, LS) | A1010, A1020               |
| D      | Dissolve / Mix     | ละลาย, ผสม, ต้ม, เติมวัตถุติดมือ           | D1010, D1030               |
| x      | Transfer / Control | โอนย้ายถัง, so, QC, จบกระบวนการ            | x1010, x1020, x1030, x1040 |

### Process Flow Pattern (พบในทุก SKU):

graph LR  
A[A - Auto Batching<br>ซึ่งดวงวัตถุติดอัตโนมัติ] --> X1[x - Transfer<br>โอนเข้าถึงผสม]  
X1 --> D[D - Dissolve<br>ละลาย/ผสม]  
D --> X2[x - Transfer<br>โอนออก]

X2 --> X3[x1020 - QC Check]  
X3 --> X4[x1030 - Storage]  
X4 --> X5[x1040 - Complete]

## 4. Payload Size Analysis

| Method         | Worst Case                      | Typical                   | Comment          |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| Send ALL       | 35 steps × 200B = <b>6.8 KB</b> | 25 × 200B = <b>4.9 KB</b> | เล็กมาก!         |
| Send per Phase | 15 steps × 200B = <b>2.9 KB</b> | 2 × 200B = <b>0.4 KB</b>  | เล็กเกินไป       |
| Send per Step  | 1 × 200B = <b>0.2 KB</b>        | -                         | ไม่คุ้ม overhead |

[!!IMPORTANT] ข้อมูลสำคัญ: Payload ของสูตรที่ใหญ่ที่สุด (35 steps) มีขนาดเพียง **6.8 KB** เท่านั้น — เล็กมากๆ สำหรับ PLC สมัยใหม่ที่มี memory เป็น MB ขึ้นไป

## 5. 🏆 คำแนะนำ: Send ALL (Option A)

### เหตุผล:

| # | เหตุผล               | รายละเอียด                                                         |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Payload เล็กมาก      | แม้ SKU ที่ซับซ้อนสุด (35 steps) ก็แค่ 6.8 KB — PLC รับได้สบายๆ    |
| 2 | Avg 2.1 steps/phase  | ถ้าส่งทีละ Phase จะต้อง handshake 12-18 ครั้ง เปลืองเกินไป         |
| 3 | PLC ทำงานอิสระ       | ไม่ต้องรอ Network ระหว่างขั้นตอน — <b>ปลอดภัยกว่า</b> สำหรับโรงงาน |
| 4 | ง่ายต่อการ Debug     | ส่งครั้งเดียว ตรวจสอบว่าครบถ้วน แล้ว PLC รันตัวเอง                 |
| 5 | Network Failure Safe | ถ้าเน็ต MQTT หลุดระหว่างผลิต PLC ยังวิ่งต่อได้                     |

### Architecture ที่แนะนำ:

```
sequenceDiagram
    participant OP as Operator
    participant HMI as x31 Dashboard
    participant MQTT as MQTT Broker
    participant PLC as PLC

    OP->>HMI: Click "Start Production"
    HMI->>HMI: Fetch all SKU steps from DB

    HMI->>MQTT: mixing/plant/1/recipe<br>{batch_id, sku_id, batch_size,<br>steps: [all 13-35 steps]}
    MQTT->>PLC: Full recipe (max 6.8 KB)
    PLC->>MQTT: mixing/plant/1/ack<br>{status: "RECIPE_LOADED", steps: 35}

    Note over HMI: Recipe confirmed, PLC ready
    OP->>HMI: Click "START"
    HMI->>MQTT: mixing/plant/1/cmd<br>{command: "START"}
```

```

loop PLC executes autonomously
  PLC->>MQTT: mixing/plant/1/telemetry<br>{step_no, temp, rpm, weight, watchdog}
  HMI->>HMI: Update gauges in real-time
end

PLC->>MQTT: mixing/plant/1/status<br>{status: "BATCH_COMPLETE"}

```

## MQTT Topic Design (Final):

---

```

mixing/plant/{id}/
├─ recipe          # HMI → PLC: Full recipe download (ALL steps)
├─ cmd             # HMI → PLC: START, PAUSE, RESUME, ABORT
├─ ack            # PLC → HMI: Recipe loaded / Command acknowledged
├─ telemetry       # PLC → HMI: Real-time sensor data (every 1-2s)
├─ status          # PLC → HMI: RUNNING, PAUSED, COMPLETE, ERROR
└─ watchdog        # PLC → HMI: Heartbeat counter

```

## Recipe JSON Schema:

---

```

{
  "batch_id": "P260411-02-01-001",
  "sku_id": "S77S743200",
  "sku_name": "Cafe Amazon",
  "batch_size": 1200.0,
  "plant_id": 1,
  "total_steps": 13,
  "total_phases": 7,
  "timestamp": "2026-04-15T16:40:00",
  "steps": [
    {
      "step_no": 10,
      "phase": "p0010",
      "phase_id": "A1010",
      "action_code": "10030",
      "re_code": "LS in Line",
      "destination": "1010",
      "require": 371.71,
      "uom": "kg",
      "low_tol": 0.001,
      "high_tol": 0.001,
      "agitator_rpm": 80.0,
      "high_shear_rpm": 0.0,
      "temperature": 40.0,
      "temp_low": 0.0,
      "temp_high": 0.0,
      "step_time": 0,
      "step_timer_control": 0
    }
  ]
}

```

---

## 6. Next Steps

---

- ☐ Implement recipe publish in x61-MixingControl.vue (Send All on Start)
- ☐ Update plc\_simulator.mjs to receive & parse full recipe
- ☐ Add recipe ACK handling in useMQTT.ts

☐ Add step progress tracking on dashboard (current step highlight)

# Unit 10: System Architecture

## Hybrid Architecture & Full Recipe Workflow

This document outlines the **Hybrid Communication Model** (CQRS) combined with the **Full Recipe Array (DB1511)** concept for the Mixing Control application.

### 1. System Architecture Diagram

```
graph TD
    subgraph Frontend [Vue.js Tablet UI]
        UI[Vue Components]
        MQTT_Sub[useMQTT.ts]
        API_Call[fetch / axios]
    end

    subgraph Backend [Python FastAPI]
        DB[(MySQL Database)]
        API[FastAPI Routes]
        Snap7[python-snap7]
    end

    subgraph Middleware [Telemetry Bridge]
        NR[Node-RED]
        MQ[RabbitMQ / MQTT]
    end

    subgraph PLC [Siemens S7-1200]
        DB1511[DB1511: Full Recipe Array]
        DB1512[DB1512: Live Telemetry]
        DB1513[DB1513: Handshake]
    end

    %% Telemetry Flow (Fast & Visual)
    DB1512 -->|Read| NR
    NR -->|Publish| MQ
    MQ -->|Subscribe| MQTT_Sub
    MQTT_Sub --> UI

    %% Command Flow (Strict & Transactional)
    UI ==>|1. HTTP POST /start-batch| API_Call
    API_Call ==> API
    API ==>|2. Validate & Read| DB
    API ==>|3. Write Full Array| Snap7
    Snap7 ==>|Direct S7 Write| DB1511

    %% Handshake Feedback (Database Sync)
    DB1513 -->|Read End-of-Step| Snap7
    Snap7 ==>|4. Update Logs| DB
```

## 2. Step-by-Step App Workflow

---

### Phase A: Starting the Batch (The Command)

---

1. **Operator Action:** The operator scans a barcode and clicks “Start Production” on the Vue.js tablet.
2. **API Request:** The frontend sends an HTTP POST `/api/production/start` to FastAPI.
3. **Database Assembly:** FastAPI queries `v_sku_complete` to get all 20 steps for that specific SKU.
4. **Data Packing:** FastAPI uses `plc_interface.py` to pack all 20 steps into the binary array structure required by `type_FullRecipe`.
5. **Direct PLC Write:** FastAPI uses `snap7` to write the entire binary array directly to DB1511 and sets `Cmd_LoadRecipe = True`.
6. **Confirmation:** FastAPI responds to the frontend with `200 OK`. (If the PLC is offline, FastAPI blocks the start and returns a 500 error).

### Phase B: Mixing Execution (The Telemetry)

---

1. **PLC Takes Over:** The PLC sees `Cmd_LoadRecipe = True`, loads the array, and begins executing `Active_Step = 1`.
2. **Telemetry Streaming:** Node-RED continuously reads DB1512 every 500ms and publishes to MQTT.
3. **UI Updates:** The Vue.js frontend receives the MQTT payload and updates the temperature gauges, active row highlighting, and timer *instantly*.

### Phase C: Step Completion (The Handshake)

---

1. **PLC Finishes Step:** The PLC finishes Step 1, pulses `DB1513.Step_Complete`, and instantly moves to Step 2.
2. **Python Background Worker:** A background task in FastAPI (polling DB1513 via `snap7`) detects the pulse.
3. **Database Logging:** FastAPI logs the final weight, temperature, and end-time of Step 1 into the SQL database.

## 3. Required Application Modules

---

To build this, you need to structure your app modules like this:

### Python Backend (FastAPI)

---

- **plc\_interface.py (Update Needed):**
  - Add a new Pydantic model for `DB1511_FullRecipe` and `DB1511_RecipeStep`.
  - Write the `.serialize()` method to convert the array of steps into S7 byte format.
- **plc\_service.py (New):**
  - Use `python-snap7` to manage the TCP connection to the PLC.
  - Function: `write_recipe_to_plc(batch_id, steps_array)`
- **worker\_handshake.py (New):**
  - An `asyncio` background loop that reads DB1513 (Handshake) every 1 second and writes step

completion data to the SQL database.

- `routes/production.py`:
  - Endpoint for POST `/start-batch` that triggers the PLC write.

## Node-RED (Middleware)

- **Remove DB1510 Logic:** Delete all nodes that currently write to DB1510. Node-RED is no longer responsible for sending recipes.
- **Keep DB1512 Logic:** Keep the S7-Read nodes for DB1512 and publish them to MQTT exactly as they are.

## Vue.js Frontend (x3101-0110-frontEnd)


- `x61-MixingControl.vue`:
  - When pressing start/next, instead of publishing an MQTT message, call an Axios HTTP POST request to your FastAPI backend.
- `useMQTT.ts`:
  - Keep this exactly as it is! It will continue to listen to the telemetry stream to update the UI perfectly.

# บทที่ 11: คู่มือติดตั้งระบบ

## Production Deployment Guide — PLC Mixing Control V2

This document explains **exactly** what needs to happen on each layer of the system to move from our tested mock environment to a real, running production line.

### Architecture Overview



**Data Flow:** 1. **Download:** Nuxt → FastAPI → Node-RED → PLC (write recipe once) 2. **Telemetry:** PLC → Node-RED (poll 500ms) → RabbitMQ → FastAPI → Nuxt (live state) 3. **Heartbeat:** FastAPI → RabbitMQ → Node-RED → PLC (toggle bit every 1s)

## PART A: PLC Code (TIA Portal)

**Important:** All code below is in SCL (Structured Control Language) for Siemens TIA Portal V16+. Your PLC engineer should create these in the TIA Portal project.

## A1. User-Defined Types (UDTs)

---

Create these two UDTs first. They define the shape of every recipe step and the overall recipe.

```
// =====
// UDT: "UDT_ProcessStep"
// Size: ~136 bytes per step
// =====
TYPE "UDT_ProcessStep"
VERSION : 0.1
STRUCT
    StepNo      : Int;           // Sub-step number (1, 2, 3...)
    ActionCode   : Int;           // Action code (10010=Setup, 21010=Manual Add, etc.)
    ReCode       : String[25];    // Recipe ingredient code
    SapCode      : String[20];    // SAP Material code
    Destination  : Int;           // Target vessel (0=MixTank, 1=Hopper...)
    Require      : Real;           // Required weight (kg)
    LowTol       : Real;           // Low tolerance (kg)
    HighTol      : Real;           // High tolerance (kg)
    Temperature  : Real;           // Setpoint temperature (°C)
    TempLow      : Real;           // Temp low limit
    TempHigh     : Real;           // Temp high limit
    AgitatorRPM  : Real;           // Agitator speed setpoint (RPM)
    HighShearRPM : Real;           // High-shear mixer speed (RPM)
    StepTime     : Int;           // Step duration (seconds)
    StepTimerCtl : Int;           // Timer control mode (0=none, 1=auto, 2>manual)
    SetupStep    : Int;           // Setup step flag
    Condition    : Int;           // Step condition code
    QcTemp       : Bool;           // Requires QC temperature check
    RecordSteam  : Bool;           // Record steam pressure
    RecordCTW    : Bool;           // Record CTW data
    BrixRecord   : Bool;           // Requires Brix recording
    PhRecord     : Bool;           // Requires pH recording
    MasterStep    : Bool;           // Is a master step (phase start)
    StepActive   : Bool;           // Step has valid data (not empty)
    BrixSP       : Real;           // Brix setpoint
    PhSP         : Real;           // pH setpoint
END_STRUCT;
END_TYPE

// =====
// UDT: "UDT_Process" (Phase)
// Each process contains up to 8 steps
// =====
TYPE "UDT_Process"
VERSION : 0.1
STRUCT
    ProcessNo    : Int;           // Phase number (10, 20, 30...)
    PhaseID      : Int;           // Phase ID from DB
    StepCount    : Int;           // Number of active steps in this phase
    ProcessActive : Bool;           // Phase has valid data
    Steps        : Array[0..7] of "UDT_ProcessStep";
END_STRUCT;
END_TYPE
```

## A2. Data Block — DB1780 “DB\_RecipeData”

---

This is the main recipe data block that the PC writes to and the PLC reads from.

```
// =====
// DB1780: "DB_RecipeData"
// The PC writes recipe data here BEFORE starting
// =====
DATA_BLOCK "DB_RecipeData"
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
STRUCT
    // — Header (written by PC) —
    PlanID      : String[30];
    BatchID     : String[20];
    SkuID       : String[20];
    SkuName     : String[50];
    PlantID     : Int;
    BatchSize   : Real;
    ProcessCount : Int;           // Number of active phases

    // — Control Flags (written by PC) —
    RecipeReady : Bool;           // PC sets TRUE after download complete
    StartCmd    : Bool;           // PC sets TRUE to start batch
    PauseCmd    : Bool;           // PC sets TRUE to pause
    AbortCmd    : Bool;           // PC sets TRUE to emergency stop
    PC_Heartbeat : Bool;          // PC toggles every 1 second

    // — Status (written by PLC) —
    PLC_State    : Int;           // 0=Idle, 1=Running, 2=WaitManual, 3=Paused, 4=Done,
9=Error
    Current_Process : Int;        // Current active phase index (0-31)
    Current_Step    : Int;        // Current active step index within phase (0-7)
    Current_Step_Flat : Int;      // Flat step counter across all phases (1-based)
    Step_Timer_Act  : Int;        // Remaining seconds on current step timer
    Step_Complete   : Bool;       // Pulse: PLC sets TRUE when a step finishes
    Batch_Complete  : Bool;       // TRUE when all steps are done
    Error_Code      : Int;        // 0=None, 1=Heartbeat Lost, 2=Timeout

    // — Actuals (written by PLC from I/O) —
    MixTank_Temp_Act : Real;       // Actual tank temperature
    MixTank_Weight_Act : Real;     // Actual tank weight
    Agitator_Act     : Real;       // Actual agitator RPM
    HighShear_Act    : Real;       // Actual high-shear RPM
    Hopper_Weight_Act : Real;      // Actual hopper weight
    Brix_Act         : Real;       // Actual Brix reading
    PH_Act           : Real;       // Actual pH reading

    // — Recipe Array (32 phases × 8 steps) —
    Processes       : Array[0..31] of "UDT_Process";
END_STRUCT;
BEGIN
END_DATA_BLOCK
```

⚠ **CRITICAL:** Set `S7_Optimized_Access := 'FALSE'` so Node-RED can read/write using absolute byte offsets (e.g., DB1780,DBD100).

### A3. Function Block — FB1780 “FB\_MixingSequencer”

This is the **brain** of the system. It runs in a cyclic OB (e.g., OB1 or OB35) and manages the step-by-step execution.



```

// =====
// FB1780: "FB_MixingSequencer"
// Main sequencer logic – runs in OB1 every scan cycle
// =====

FUNCTION_BLOCK "FB_MixingSequencer"
VERSION : 0.1

VAR_INPUT
    // Analog inputs from field instruments
    Act_MixTank_Temp    : Real;
    Act_MixTank_Weight  : Real;
    Act_Agitator_RPM    : Real;
    Act_HighShear_RPM   : Real;
    Act_Hopper_Weight   : Real;
    Act_Brix            : Real;
    Act_PH              : Real;
END_VAR

VAR_OUTPUT
    // Analog outputs to field devices
    SP_Agitator_RPM     : Real;
    SP_HighShear_RPM    : Real;
    SP_Temperature      : Real;
END_VAR

VAR
    stepTimer           : TON;           // IEC Timer for step duration
    heartbeatTimer      : TON;           // Heartbeat watchdog timer
    lastHeartbeat       : Bool;          // Previous heartbeat state
    flatStepCounter     : Int;           // Running count across all phases
END_VAR

VAR_TEMP
    curProcess          : Int;
    curStep             : Int;
    stepData            : "UDT_ProcessStep";
    stepTimeSec         : Time;
END_VAR

BEGIN

    // == 1. UPDATE ACTUALS ==
    "DB_RecipeData".MixTank_Temp_Act := Act_MixTank_Temp;
    "DB_RecipeData".MixTank_Weight_Act := Act_MixTank_Weight;
    "DB_RecipeData".Agitator_Act := Act_Agitator_RPM;
    "DB_RecipeData".HighShear_Act := Act_HighShear_RPM;
    "DB_RecipeData".Hopper_Weight_Act := Act_Hopper_Weight;
    "DB_RecipeData".Brix_Act := Act_Brix;
    "DB_RecipeData".PH_Act := Act_PH;

    // == 2. HEARTBEAT WATCHDOG ==
    // If PC_Heartbeat stops toggling for 5 seconds → PC is dead
    IF "DB_RecipeData".PC_Heartbeat <> #lastHeartbeat THEN
        #lastHeartbeat := "DB_RecipeData".PC_Heartbeat;
        #heartbeatTimer(IN := FALSE, PT := T#5s); // Reset timer
    END_IF;
    #heartbeatTimer(IN := TRUE, PT := T#5s);

    IF #heartbeatTimer.Q AND "DB_RecipeData".PLC_State = 1 THEN
        // PC lost! But don't stop the batch – just log the error
        "DB_RecipeData".Error_Code := 1; // Heartbeat lost
        // If current step is manual (ActionCode 21010), pause

```

```

#curProcess := "DB_RecipeData".Current_Process;
#curStep    := "DB_RecipeData".Current_Step;
#stepData   := "DB_RecipeData".Processes[#curProcess].Steps[#curStep];
IF #stepData.ActionCode = 21010 THEN
    "DB_RecipeData".PLC_State := 2; // WaitManual – safe pause
END_IF;
    // Automatic steps (mixing, heating) CONTINUE running
END_IF;

// == 3. COMMAND HANDLING ==
// Start
IF "DB_RecipeData".StartCmd AND "DB_RecipeData".RecipeReady THEN
    IF "DB_RecipeData".PLC_State = 0 OR "DB_RecipeData".PLC_State = 3 THEN
        "DB_RecipeData".PLC_State := 1; // Running
        "DB_RecipeData".StartCmd  := FALSE;
        "DB_RecipeData".Error_Code := 0;
        IF "DB_RecipeData".Current_Process = 0 AND "DB_RecipeData".Current_Step = 0 THEN
            #flatStepCounter := 1;
        END_IF;
    END_IF;
END_IF;

// Pause
IF "DB_RecipeData".PauseCmd THEN
    "DB_RecipeData".PLC_State := 3; // Paused
    "DB_RecipeData".PauseCmd  := FALSE;
END_IF;

// Abort
IF "DB_RecipeData".AbortCmd THEN
    "DB_RecipeData".PLC_State := 0; // Idle
    "DB_RecipeData".AbortCmd  := FALSE;
    "DB_RecipeData".Current_Process := 0;
    "DB_RecipeData".Current_Step   := 0;
    #flatStepCounter := 0;
    SP_Agitator_RPM  := 0.0;
    SP_HighShear_RPM := 0.0;
    SP_Temperature   := 0.0;
END_IF;

// == 4. MAIN SEQUENCER (only when Running) ==
IF "DB_RecipeData".PLC_State = 1 THEN

    #curProcess := "DB_RecipeData".Current_Process;
    #curStep    := "DB_RecipeData".Current_Step;

    // Safety: check bounds
    IF #curProcess > 31 OR NOT "DB_RecipeData".Processes[#curProcess].ProcessActive THEN
        "DB_RecipeData".PLC_State := 4; // Done
        "DB_RecipeData".Batch_Complete := TRUE;
        SP_Agitator_RPM := 0.0;
        SP_HighShear_RPM := 0.0;
        RETURN;
    END_IF;

    // Get current step data
    #stepData := "DB_RecipeData".Processes[#curProcess].Steps[#curStep];

    // — Apply setpoints to outputs —
    SP_Agitator_RPM := #stepData.AgitatorRPM;
    SP_HighShear_RPM := #stepData.HighShearRPM;
    SP_Temperature   := #stepData.Temperature;

```

```

// — Update flat counter for UI —
"DB_RecipeData".Current_Step_Flat := #flatStepCounter;

// — MANUAL STEP (ActionCode 21010): Wait for operator —
IF #stepData.ActionCode = 21010 THEN
    "DB_RecipeData".PLC_State := 2; // WaitManual
    // The PC will set StartCmd=TRUE again when operator scans/confirms
    RETURN;
END_IF;

// — TIMED STEP: Run step timer —
IF #stepData.StepTime > 0 THEN
    #stepTimeSec := INT_TO_TIME(#stepData.StepTime * 1000);
    #stepTimer(IN := TRUE, PT := #stepTimeSec);
    "DB_RecipeData".Step_Timer_Act :=
        TIME_TO_INT(#stepTimeSec - #stepTimer.ET) / 1000;

    IF NOT #stepTimer.Q THEN
        RETURN; // Still counting, come back next scan
    END_IF;
    // Timer finished – reset and advance
    #stepTimer(IN := FALSE, PT := #stepTimeSec);
END_IF;

// — STEP COMPLETE → advance —
"DB_RecipeData".Step_Complete := TRUE; // Pulse for Node-RED to catch

// Move to next step in this phase
IF #curStep + 1 < "DB_RecipeData".Processes[#curProcess].StepCount THEN
    "DB_RecipeData".Current_Step := #curStep + 1;
    #flatStepCounter := #flatStepCounter + 1;
ELSE
    // Move to next phase
    "DB_RecipeData".Current_Step := 0;
    "DB_RecipeData".Current_Process := #curProcess + 1;
    #flatStepCounter := #flatStepCounter + 1;

    // Check if we've exceeded all active phases
    IF #curProcess + 1 >= "DB_RecipeData".ProcessCount THEN
        "DB_RecipeData".PLC_State := 4; // Done
        "DB_RecipeData".Batch_Complete := TRUE;
        SP_Agitator_RPM := 0.0;
        SP_HighShear_RPM := 0.0;
    END_IF;
END_IF;

END_IF;

END_FUNCTION_BLOCK

```

## A4. Calling FB1780 in OB1

---

In your main program (OB1), create an instance DB and call the function block:

```

// In OB1 (Main Program)
"FB_MixingSequencer_DB"(
    Act_MixTank_Temp := "AI_MixTank_TT01", // Your analog input tag
    Act_MixTank_Weight := "AI_MixTank_WT01",
    Act_Agitator_RPM := "AI_Agitator_Speed",

```

```
Act_HighShear_RPM := "AI_HighShear_Speed",
Act_Hopper_Weight := "AI_Hopper_WT01",
Act_Brix           := "AI_Brix_Sensor",
Act_PH            := "AI_PH_Sensor",
SP_Agitator_RPM   => "A0_Agitator_SP",      // Your analog output tag
SP_HighShear_RPM  => "A0_HighShear_SP",
SP_Temperature    => "A0_Temperature_SP"

);
```

**Note:** Replace "AI\_xxx" and "A0\_xxx" with your actual I/O tag names from the TIA Portal hardware configuration.

## PART B: Node-RED Configuration

### B1. Install Required Nodes

```
cd ~/.node-red
npm install node-red-contrib-s7
npm install node-red-contrib-amqp
```

### B2. S7 Connection Configuration

In Node-RED, create an S7 connection: | Setting | Value | | Host |  
192.168.1.1 (your PLC) | Port | 102 | | Rack | 0 | | Slot | 1 | | Cycle Time | 500 ms |

### B3. S7 Variable Mapping (Read from PLC → Publish to RabbitMQ)

Create an **S7-In** node that reads these DB1780 addresses every 500ms:

| Variable Name      | S7 Address    | Type   |
|--------------------|---------------|--------|
| PLC_State          | DB1780,INT18  | INT    |
| Current_Process    | DB1780,INT20  | INT    |
| Current_Step       | DB1780,INT22  | INT    |
| Current_Step_Flat  | DB1780,INT24  | INT    |
| Step_Timer_Act     | DB1780,INT26  | INT    |
| Step_Complete      | DB1780,X28.0  | BOOL   |
| Batch_Complete     | DB1780,X28.1  | BOOL   |
| Error_Code         | DB1780,INT30  | INT    |
| MixTank_Temp_Act   | DB1780,REAL32 | REAL   |
| MixTank_Weight_Act | DB1780,REAL36 | REAL   |
| Agitator_Act       | DB1780,REAL40 | REAL   |
| HighShear_Act      | DB1780,REAL44 | REAL   |
| Hopper_Weight_Act  | DB1780,REAL48 | REAL   |
| Brix_Act           | DB1780,REAL52 | REAL   |
| PH_Act             | DB1780,REAL56 | REAL   |
| BatchID            | DB1780,S34.20 | STRING |

⚠ **Important:** The exact byte offsets above are **approximate**. After you create DB1780 in TIA Portal with Optimized Access = FALSE, open the DB and look at the **Offset** column. Use those exact values in Node-RED.

## B4. Node-RED Flow Logic

---

```
[S7-In: Read PLC every 500ms]
|
▼
[Function: Compare with previous state]
| (only publish if PLC_State or Current_Step changed)
▼
[AMQP-Out: Publish to RabbitMQ exchange "plc.mixing.state"]
|
▼
FastAPI Consumer picks it up
```

**Function Node (change detection):**

```
// Store previous state in flow context
var prev = flow.get('plc_state') || {};
var cur = msg.payload;

// Only publish if something changed
if (prev.PLC_State !== cur.PLC_State ||
    prev.Current_Step_Flat !== cur.Current_Step_Flat ||
    prev.Step_Complete !== cur.Step_Complete) {

    flow.set('plc_state', cur);
    msg.payload = {
        PLC_State: cur.PLC_State,
        Current_Process: cur.Current_Process,
        Current_Step: cur.Current_Step,
        Current_Step_Flat: cur.Current_Step_Flat,
        Step_Timer_Act: cur.Step_Timer_Act,
        Step_Complete: cur.Step_Complete,
        Batch_Complete: cur.Batch_Complete,
        BatchID: cur.BatchID,
        MixTank_Temp_Act: cur.MixTank_Temp_Act,
        MixTank_Weight_Act: cur.MixTank_Weight_Act,
        Agitator_Act: cur.Agitator_Act,
        HighShear_Act: cur.HighShear_Act,
        timestamp: new Date().toISOString()
    };
    return msg;
}
return null; // Don't publish if nothing changed
```

## B5. Writing Recipe TO PLC (PC → Node-RED → PLC)

---

Create an **HTTP-In** node (POST /api/plc/write-recipe) that accepts the JSON recipe from FastAPI and writes it to DB1780 using S7-Out nodes.

**Flow:**

```
[HTTP-In: POST /api/plc/write-recipe]
|
▼
```

```
[Function: Map JSON to S7 writes]
|
▼
[S7-Out: Write header fields]
[S7-Out: Write Process[0].Steps[0..7]]
[S7-Out: Write Process[1].Steps[0..7]]
... (loop through all active processes)
|
▼
[S7-Out: Write RecipeReady = TRUE]
|
▼
[HTTP-Response: 200 OK]
```

## B6. Heartbeat Relay (PC → PLC)

---

```
[AMQP-In: Subscribe "pc.heartbeat"]
|
▼
[S7-Out: Write DB1780.PC_Heartbeat (toggle TRUE/FALSE)]
```

---

# PART C: Production Deployment Checklist

---

## Step 1: PLC Setup (TIA Portal)

---

- ☐ Create UDT\_ProcessStep and UDT\_Process in TIA Portal
- ☐ Create DB1780 with Optimized Access = FALSE
- ☐ Create FB1780 with the sequencer logic
- ☐ Call FB1780 in OB1 with correct I/O mappings
- ☐ Download to PLC and verify DB1780 appears in the watch table
- ☐ Note the **exact byte offsets** from TIA Portal's DB view

## Step 2: Node-RED Setup

---

- ☐ Install node-red-contrib-s7 and node-red-contrib-amqp
- ☐ Configure S7 connection to PLC IP (test with a simple read first)
- ☐ Map the S7 variables using exact offsets from Step 1
- ☐ Create the polling flow (read every 500ms)
- ☐ Create the change-detection function node
- ☐ Create the RabbitMQ publish node
- ☐ Create the recipe-write HTTP endpoint
- ☐ Create the heartbeat relay flow
- ☐ **Test:** Read PLC\_State from Node-RED debug panel

## Step 3: FastAPI Backend

---

- ☐ Update POST /plc/send-recipe/{batch\_id} to POST the JSON to Node-RED's HTTP endpoint instead of returning it
- ☐ Add RabbitMQ consumer to listen for plc.mixing.state events

- ☐ On each event, write to `mixing_batch_step_log` table
- ☐ Add WebSocket broadcast to push state to frontend
- ☐ Add heartbeat publisher (toggle `pc.heartbeat` every 1s)

## Step 4: Frontend (Already Done )

---

- ☒ `x62-MixingControlV2.vue` is stateless
- ☒ Reacts to `plantData` telemetry updates
- ☒ Recovery on mount works
- ☒ `downloadRecipeToPlc()` calls the backend API

## Step 5: Integration Test

---

- ☐ Load a test batch on the PLC via the UI
  - ☐ Verify recipe appears in DB1780 watch table
  - ☐ Click START → verify `PLC_State` changes to 1
  - ☐ Watch steps auto-advance in the UI
  - ☐ **Pull-the-plug test:** Kill FastAPI at Step 5, restart, verify UI recovers at the correct step
  - ☐ **Manual step test:** Verify PLC pauses at `ActionCode` 21010 and waits for operator confirmation
- 

## PART D: Action Code Reference for PLC Logic

---

The PLC sequencer needs to know which steps are automatic and which require manual intervention:

| Action Code | Description            | PLC Behavior                     |
|-------------|------------------------|----------------------------------|
| 10010       | Setup / Initialize     | Auto — apply setpoints, no wait  |
| 10020       | Heating                | Auto — wait for temp + time      |
| 10030       | Mixing / Blending      | Auto — run agitator for time     |
| 10040       | Pasteurize             | Auto — hold temp for time        |
| 21010       | Manual Add to Mix Tank | <b>MANUAL</b> — PLC waits for PC |
| 30020       | Manual Transfer        | <b>MANUAL</b> — PLC waits for PC |
| 40010       | QC Check / Record      | <b>MANUAL</b> — requires Brix/pH |

For all 21010 and 30020 steps, the PLC sets `PLC_State` = 2 (WaitManual) and holds position until the PC sends `StartCmd` = TRUE after the operator confirms.

---

## PART E: Network Requirements

---

| Device   | IP Address    | Port | Protocol |
|----------|---------------|------|----------|
| PLC      | 192.168.1.1   | 102  | S7 (TCP) |
| Node-RED | 192.168.1.100 | 1880 | HTTP     |
| RabbitMQ | 192.168.1.100 | 5672 | AMQP     |
| FastAPI  | 192.168.1.100 | 8023 | HTTP     |
| Nuxt     | 192.168.1.100 | 3000 | HTTP/WS  |

All middleware (Node-RED, RabbitMQ, FastAPI, Nuxt) can run on a **single industrial PC**. Only the PLC needs a separate Ethernet connection.

## PART F: Safety Considerations


- Emergency Stop:** The PLC's hardware E-Stop circuit must be independent of this software. The AbortCmd is a software-level stop only.
- Heartbeat Timeout:** If PC\_Heartbeat stops for 5 seconds, the PLC continues automatic steps but pauses manual steps. This prevents product loss.
- Recipe Validation:** Before setting RecipeReady = TRUE, the PLC should verify ProcessCount > 0 and BatchID is not empty.
- Watchdog:** Node-RED should monitor its own S7 connection. If the S7 link drops, it should publish an alarm to RabbitMQ so FastAPI can alert the operator.

## บทที่ 12: Workflow สุดท้าย

## Final Workflow — PLC Mixing Control System (V2)

**Version:** 1.0 — May 2026  
**System:** xMixing Control — Mitr Phol  
**Architecture:** PLC as Executor, PC as Supervisor with Step Confirmation

### 1. System Architecture



### Role of Each Component

| Component | Role                                          | Stateful? |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
|           | Executes steps, holds state, controls outputs |           |



|           |                                                                  |                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PLC       | (agitator, heater, valves)                                       | Yes — <b>State Master</b> |
| Node-RED  | Bridges PLC ↔ RabbitMQ. Polls PLC every 500ms, publishes changes | × No — Stateless bridge   |
| FastAPI   | Formats recipes, logs to DB, broadcasts WebSocket to UI          | × No — Event-driven       |
| Nuxt (V2) | Displays live state, provides confirm buttons for operator       | × No — Stateless viewer   |
| RabbitMQ  | Message broker between all components                            | × No — Transport only     |


## 2. Complete Workflow — Step by Step

### Phase A: Batch Setup (Before Production)

Step A1 → Step A2 → Step A3 → Step A4  
Planning      PreBatch      Check      Navigate  
                         Weighing      Verify      to Mixing

| Step | Who       | Action                                                                  | System                 |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A1   | Planner   | Creates Production Plan with SKU, batch size, plant assignment          | Nuxt → FastAPI → MySQL |
| A2   | Warehouse | Weighs prebatch ingredients per plan, scans labels                      | Nuxt → FastAPI → MySQL |
| A3   | Operator  | Opens “Check for Production” page, verifies all items scanned           | Nuxt reads MySQL       |
| A4   | Operator  | Clicks “Start Production” → redirected to <b>Mixing Control V2</b> page | Nuxt navigation        |


### Phase B: Recipe Download to PLC



|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b> | Operator sees “Confirm Production Start” dialog with Batch ID, SKU, Batch Size             |
| <b>B2</b> | Operator clicks <b>CONFIRM START PRODUCTION</b>                                            |
| <b>B3</b> | Frontend calls <code>POST /plc/send-recipe/{batch_id}</code>                               |
| <b>B4</b> | FastAPI queries <code>sku_steps</code> table → builds DB1780 payload (32 phases × 8 steps) |
| <b>B5</b> | FastAPI sends payload to Node-RED HTTP endpoint                                            |
| <b>B6</b> | Node-RED writes recipe array to PLC DB1780 via S7 protocol                                 |
| <b>B7</b> | Node-RED writes <code>RecipeReady = TRUE</code> to PLC                                     |
| <b>B8</b> | FastAPI sends <code>StartCmd = TRUE</code> via Node-RED → PLC                              |
| <b>B9</b> | PLC validates recipe, sets <code>PLC_State = 1</code> (Executing)                          |

## Phase C: Step Execution Cycle (Repeats for Every Step)

This is the **core loop** — it repeats for all 13 steps (or however many the SKU has).



### C1. PLC Executes Step (State = 1: EXECUTING)

PLC reads: `DB1780.Processes[current_phase].Steps[current_step]`

PLC sets outputs:

- `Agitator_SP` = `step.AgitatorRPM`
- `HighShear_SP` = `step.HighShearRPM`
- `Temperature_SP` = `step.Temperature`

PLC starts timer:

- `Step_Timer` counting down from `step.StepTime`

PLC publishes telemetry every 500ms via Node-RED → MQTT:

```

{
  "PLC_State": 1,
  "Phase_ID": "p0030",
  "Step_ID": 10,
  "Step_Done": false,
  "Step_Timer": 245,           ← countdown
  "MixTank_Temp_Act": 59.8,
  "Agitator_Act": 1500
}

```

**Frontend shows:** - Current step highlighted in blue with pulse animation - Live actual values (temp, RPM, weight) updating in real-time - Timer countdown displayed - Confirm button is **DISABLED** (greyed out)

## C2. Step Conditions Met → PLC Holds (State = 2: WAIT\_CONFIRM)

---

When timer reaches 0 (or weight/temp condition met):

PLC sets:

- PLC\_State = 2 (Wait for Confirm)
- Step\_Done = TRUE
- Outputs HOLD at current setpoints (agitator keeps spinning)

PLC publishes:

```
{
  "PLC_State": 2,
  "Phase_ID": "p0030",
  "Step_ID": 10,
  "Step_Done": true,      ← step finished!
  "Step_Timer": 0
}
```

**Frontend shows:** - Step row turns **GREEN** with "Step Complete" indicator - Big **CONFIRM STEP DONE** button becomes **ENABLED** - Actual values shown next to setpoints for operator verification: -

Temperature: 60.2°C / 60.0°C - Agitator: 1500 RPM / 1500 RPM

## C3. Operator Confirms (Frontend → PLC)

---

Operator visually checks:

- ✓ Temperature reached setpoint?
- ✓ Weight matches requirement?
- ✓ Timer completed?
- ✓ For manual steps: ingredient scanned and added?

Operator clicks: "CONFIRM STEP DONE "

Frontend publishes MQTT:

```
Topic: mixing/plant/1/step_confirm
{
  "Confirm_Step": true,
  "Confirm_Phase_ID": "p0030",    ← echo back which step
  "Confirm_Step_ID": 10,          ← safety: PLC validates this
  "operator": "cj",
  "timestamp": "2026-05-10T17:55:00"
}
```

Node-RED receives → writes to PLC:

```
DB1780.Confirm_Step = TRUE
DB1780.Confirm_Phase_ID = "p0030"
DB1780.Confirm_Step_ID = 10
```

**Frontend also:** - Logs the confirmation to FastAPI → MySQL (mixing\_batch\_step\_log) - Records actual values at time of confirmation - Disables confirm button for 2 seconds (double-click guard)

## C4. PLC Validates and Advances

---

PLC checks:

```
IF Confirm_Step = TRUE
```

```
    AND Confirm_Phase_ID matches current phase
    AND Confirm_Step_ID matches current step
THEN:
    → Reset: Step_Done = FALSE, Confirm_Step = FALSE
    → Advance: Current_Step += 1 (or next phase if end of phase)
    → PLC_State = 1 (back to Executing)
    → Start executing next step immediately
ELSE:
    → Reject: Error_Code = 3 (Phase/Step mismatch)
    → Stay in State 2
END_IF
```

---

## Phase D: Special Step Types

---

### D1. Manual Addition Steps (ActionCode 21010)

---

```
PLC executes step → PLC_State = 2 immediately (no timer)
↓
Operator physically adds ingredient to tank
↓
Operator scans ingredient barcode on UI (verification)
↓
UI validates scan matches re_code for this step
↓
Confirm button enables → Operator clicks CONFIRM
↓
PLC advances to next step
```

### D2. QC Recording Steps (Brix/pH Required)

---

```
PLC executes step → timer completes → PLC_State = 2
↓
UI detects: step.BrixRecord = TRUE or step.PhRecord = TRUE
↓
QC Dialog pops up: "Enter Actual Brix: ____ Enter Actual pH: ____"
↓
Operator enters QC values → clicks CONFIRM
↓
Frontend logs QC values to MySQL + sends confirm to PLC
↓
PLC advances to next step
```

### D3. Long Duration Steps (e.g., Pasteurize 300 min)

---

```
PLC executes step → timer counts from 300:00 to 0:00
↓
During execution: UI shows live countdown + actual temp
↓
Timer reaches 0 → PLC_State = 2 (Wait Confirm)
↓
Operator verifies pasteurization complete → clicks CONFIRM
↓
PLC advances to next step
```

---

### Phase E: Batch Completion

Last step (Step 13/13) confirmed by operator  
↓  
PLC sets: PLC\_State = 4 (DONE), Batch\_Complete = TRUE  
↓  
PLC sets all outputs to safe state:  
Agitator\_SP = 0, HighShear\_SP = 0, Temperature\_SP = 0  
↓  
Frontend shows: " BATCH COMPLETE!" banner  
↓  
FastAPI updates production\_batch status = "Completed" in MySQL  
↓  
Operator can navigate back to production planning

### 3. Recovery Workflow (PC/App Crash)

| Normal Operation  | PC Dies at Step 7                             | PC Reboots                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Step 5: EXECUTING | PLC detects heartbeat                         | App starts                                              |
| Step 6: CONFIRM   | loss after 5 seconds                          |                                                         |
| Step 7: EXECUTING | PLC continues Step 7<br>if AUTO (keeps timer) | App reads PLC:<br>"Batch: P260309"<br>"Step 7, State=2" |
|                   | Step 7 timer done                             | UI jumps to Step 7                                      |
|                   | PLC_State = 2 (HOLD)                          | Shows CONFIRM button                                    |
|                   | Waits for operator...                         | Operator confirms                                       |
|                   |                                               | Step 8 starts                                           |

**Key Rule:** The PLC **never loses its place**. It holds Current\_Phase, Current\_Step, and Batch\_ID in retentive memory (DB1780). No matter how many times the PC crashes, the PLC keeps the recipe and the progress.

### 4. PLC State Diagram

```
stateDiagram-v2
    [*] --> IDLE: Power On
    IDLE --> EXECUTING: StartCmd + RecipeReady
    EXECUTING --> WAIT_CONFIRM: Step conditions met
    WAIT_CONFIRM --> EXECUTING: Operator Confirm (advance)
    EXECUTING --> DONE: Last step confirmed

    EXECUTING --> PAUSED: PauseCmd
    WAIT_CONFIRM --> PAUSED: PauseCmd
    PAUSED --> EXECUTING: StartCmd (resume)

    EXECUTING --> IDLE: AbortCmd
    WAIT_CONFIRM --> IDLE: AbortCmd
    PAUSED --> IDLE: AbortCmd

    DONE --> IDLE: New batch loaded
```

## 5. MQTT Topic Map

| Topic                       | Direction | Purpose                                   |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| MIX-01-PUT                  | PC → PLC  | Heartbeat + current step info (every 1s)  |
| MIX-01-READ                 | PLC → PC  | Telemetry readback (every 500ms)          |
| mixing/plant/1/status       | PLC → PC  | State changes, step complete events       |
| mixing/plant/1/cmd          | PC → PLC  | START, PAUSE, ABORT commands              |
| mixing/plant/1/step_confirm | PC → PLC  | Step confirmation with Phase/Step echo    |
| mixing/plant/1/recipe       | PC → PLC  | Recipe download (one-time at batch start) |

## 6. Database Tables Involved

| Table                 | Purpose                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| production_plans      | Batch planning with SKU, size, plant                                 |
| production_batches    | Individual batch records                                             |
| sku_steps             | Master recipe steps per SKU                                          |
| prebatch_items        | Weighed ingredients per batch                                        |
| mixing_batch_step_log | <b>Step-by-step execution log</b> with timestamps, actuals, operator |

### mixing\_batch\_step\_log Schema:

| Column          | Type        | Description                   |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| id              | INT         | Auto-increment                |
| batch_id        | VARCHAR(20) | Batch reference               |
| phase_number    | VARCHAR(10) | Phase (e.g., p0030)           |
| sub_step        | INT         | Step within phase             |
| action_code     | VARCHAR(10) | Action executed               |
| started_at      | DATETIME    | When PLC started this step    |
| confirmed_at    | DATETIME    | When operator confirmed       |
| confirmed_by    | VARCHAR(50) | Operator username             |
| temp_actual     | FLOAT       | Actual temp at confirmation   |
| weight_actual   | FLOAT       | Actual weight at confirmation |
| agitator_actual | FLOAT       | Actual RPM at confirmation    |
| brix_actual     | FLOAT       | Brix reading (if QC step)     |
| ph_actual       | FLOAT       | pH reading (if QC step)       |
| duration_sec    | INT         | Actual step duration          |

status      VARCHAR(20) completed / skipped / error

---

## 7. File Map — What Goes Where

---

```
x2512001-mitrPhol-x31-xMixingControl-site/
├── x9000-Concept/
│   ├── Final_Workflow.md           ← THIS FILE
│   ├── PLC_Recovery_Workflow.md    ← Recovery concept
│   ├── Step_Confirmation_Concept.md ← Confirm logic detail
│   ├── Production_Deployment_Guide.md ← PLC code + Node-RED setup
│   ├── Implementation_Plan.md      ← 3-phase dev plan
│   └── s7_1200_db_design.md        ← DB1780 structure
├── x3101-app/
│   ├── x3101-0110-frontEnd/app/pages/
│   │   ├── x61-MixingControl.vue    ← Original (PC-driven)
│   │   └── x62-MixingControlV2.vue  ← NEW (PLC-master, stateless)
│   └── x3101-0210-backEnd/x0201-fastAPI/
│       ├── main.py                 ← FastAPI entry point
│       ├── routers/router_plc.py    ← PLC recipe endpoints
│       ├── plc_datablock.py         ← DB1780 serializer
│       ├── plc_interface.py         ← DB100/DB200 models
│       ├── mock_plc.py              ← Quick 5-step simulator
│       └── mock_plc_full.py         ← Full production simulator
├── x3109-locMqtt/                  ← RabbitMQ Docker config
└── x3112-nodeRed/                  ← Node-RED flows
```

---

## 8. Production Readiness Checklist

---

### PLC (TIA Portal)

---

- ☐ Create UDT\_ProcessStep, UDT\_Process
- ☐ Create DB1780 (Optimized Access = FALSE)
- ☐ Create FB1780 with execute → hold → confirm → advance logic
- ☐ Add Step\_Done, Confirm\_Step, Confirm\_Phase\_ID, Confirm\_Step\_ID to DB1780
- ☐ Map analog I/O tags (temperature, weight, RPM sensors)
- ☐ Download and test with watch table
- ☐ Record exact byte offsets for Node-RED

### Node-RED

---

- ☐ Install node-red-contrib-s7 + node-red-contrib-amqp
- ☐ Configure S7 connection to PLC
- ☐ Create polling flow (read telemetry every 500ms)
- ☐ Create change-detection function
- ☐ Create RabbitMQ publish node
- ☐ Create recipe write flow (HTTP → S7)

- ☐ Create confirm relay flow (MQTT → S7)
- ☐ Create heartbeat relay flow

## FastAPI Backend

---

- ☐ Update /plc/send-recipe to POST to Node-RED
- ☐ Add RabbitMQ consumer for plc.mixing.state
- ☐ Add WebSocket broadcast to Nuxt
- ☐ Add mixing\_batch\_step\_log table + insert on step confirm
- ☐ Add heartbeat publisher (toggle every 1s)

## Nuxt Frontend (x62-MixingControlV2.vue)

---

- ☒ Stateless UI — reacts to PLC telemetry only
- ☒ Recovery on mount (reads PLC state on page load)
- ☒ Recipe download on Confirm Start
- ☐ Add “CONFIRM STEP DONE” button (enabled when PLC\_State = 2)
- ☐ Add QC dialog for Brix/pH steps
- ☐ Add step confirmation MQTT publish with Phase/Step echo
- ☐ Add double-click guard (2s disable after confirm)
- ☐ Log confirmation to backend API

## Testing

---

- ☐ Run mock\_plc\_full.py — verify all 13 steps appear in UI
- ☐ Test step confirmation flow end-to-end
- ☐ Pull-the-plug test: kill FastAPI at Step 7, restart, verify recovery
- ☐ Manual step test: verify PLC holds on ActionCode 21010
- ☐ QC step test: verify Brix/pH dialog appears and records values
- ☐ Double-confirm test: verify rapid clicks don't skip steps